KENWOOD

AVino

マイクロハイファイ コンポーネント システム

SK-7PRO SK-5MD

取扱説明書

お買い上げいただきまして、 ありがとうございました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、 使用を開始する前に必ず、「安全上のご注意」 をお読みになり、十分にご理解ください。 使いかたの説明も、併せてよくお読みくださ るよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときにくり返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION



MDLP





本機の特長

ATRAC3によるデジタル長時間録音/再生機能(LP2、LP4)を搭載

標準の2倍(約160分)または4倍(約320分)のデジタル長時間録音/再生ができます。(時間は80分ディスクを使用した場合)

CD→MD High Speed (4倍速) ダビング対応

CD からMDへ、通常の約1/4の時間でダビングできる便利な機能です。

CD-R/RWの再生に対応

CDレコーダーで作成された、音楽用CD-R/RWの再生が可能です。

サンプリング・レート・コンバーター搭載

BS/CSチューナーと接続し、デジタル録音ができる光デジタル入力端子を装備しました。

スリムなデザインに3枚CDチェンジャー+MDを装備(SK-5MD)

コンパクトサイズのボディーに3枚CDチェンジャー+MDを実現させました。BGMとして長時間CDの音楽を楽しむことはもちろん、シングルCDの録音もカンタンにできます。

パワートランジスターに Linear TRAITを採用(SK-7PRO)

歪みを抑えることで、音像定位が明確になり、立体感が出ると同時に芯のある低域を再現します。


高性能24ビット D.R.I.V.E. II を採用(SK-7PRO)

CDの16ビットの情報を24ビットの情報量できめ細やかにデジタル処理をします。不要な量子化歪みが除去され原音に近い信号に変換され、音の余韻、定位感、臨場感を再現します。

付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

FM 室内アンテナ(1本)







リモコン用単3電池(2本)



リモートコントロール(リモコン)ユニット(1個)



スピーカ梱包に付属

スピーカーコード(2本)



目次

		安	全	編
	本機の特長 . 付属品 目次			
安	全上のご注	意		4
		準	備	編
	システム(本f 他の機器(別: 新のなまえ 本体部(SK-5 本体部(SK-5 表示部 リモコン部	本)と付属 売品・市販 と <i>働き</i> 'PRO) iMD)	品の接続 版品)との	
		基	礎	編
基本的な使いかた 19 音質を調節する 21 CDを聴く 22 MDを聴く 24 ラジオ放送を聴く 26 放送局をオートプリセットする (エリア別FM放送局名自動表示) 28 放送局名リスト 29				
M	Dを聴く IDを聴く ジオ放送を 放送局をオー (エリア別F	<i>聴く</i> トプリセン	ットする 3名自動	
M ラ M	Dを聴く IDを聴く ジオ放送を 放送局をオー (エリア別F 放送局名リス は部ソース(音	聴く トプリセッ M放送局 ト 音源)機 オ長時間	ットする 名自動 器を聴 録音と	表示)
Mラ タMM	Dを聴く iジオ放送を が送局をオー (エリア別F 放送コアスト は路ソース(き はのステレス IDに録音する	聴く トプリセッ M放送局ト 音源)機; す長時間 る	ットする ・名自動・ ・器を聴 ・録音と ・ 用	
M ラ M M	Dを聴く Dを聴く ジオメミン 放(エリ島ーア名スレス は部ソスス音 IDに はのの IDに はいした IDに IDに IDに IDに IDに IDに IDに IDに	 トプリセト M放送属 ト ト <i>流</i> ・ <i>流</i> ・ る ・ で ・ ろいて聴くる ・ で ・ ろいで聴くる	ットする i名自動! 器を聴き 用 年子274 (PGM: E-ド)	表示)

好きなCDの一曲目だけを再生する
(BEST HITSプログラム再生)40
便利な録音あれこれ41
録音のタイプを選ぶ41
アンタッチェディット CDの全曲、一曲をワンタッチで録音する(O.T.E.) 42
曲順を並べ替えて録音する
(PGMモード再生+O.T.E.)44
好きなCDの一曲目だけを録音する
(BEST HITSプログラム録音)45
MDの編集機能 46
編集機能のタイプを選ぶ46
グループ分けして録音する(GROUP)47
録音済みのMDをグループに分ける48
グループ情報を消す49
グループの範囲を変える50
グループを選んで再生する51
1曲ずつ移動する(MOVE)52
曲を分ける(DIVIDE)54
曲をつなく (COMBINE)56
MD内の曲を全て消す(ALL ERASE) /
1曲ずつ消す(ERASE)58
ミニディスクや曲にタイトルをつける60
タイトルメモを使う63
編集した内容を取り消す (EDIT CANCEL)64
便利な機能 65
オートパワーセーブ(A.P.S.)を設定する65
表示部の明るさを調節する(DIMMER)65
時刻合わせ 66
タイマーを使う67
音楽を聴きながら眠る (SLEEP タイマー)
タイマーを設定する (PROG.タイマー)

知識編

知っておきましょう	71
メンテナンス	71
参考	71
ディスクの取り扱いかた	72
故障かな?と思ったら	74
保証とアフターサービス(よくお読みください)	78

スタンバイ・モード(状態)について

本機は電源プラグがコンセントに接続されているとき、電源をオフにすると $\frac{x^2}{2}$ では、 メモリー保護のため、微弱な通電を行っているためです。これを"スタンバイ・モード (状態)"といいます。

- standby/timerインジケーターが点灯しているときは、リモコン操作によっても電源のオンができます。
- ●スタンパイ状態でstop キー(リモコン STOPキー)を押すと、表示部が5秒間時計表示になります。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への指害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。



◇ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け) が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

交流100ボルト以外の雷圧で 使用しない



この機器は、交流100ボルト専用

指定以外の電源電圧で使用しな いでください。

火災·感電の原因となります。

放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離 してください。

機器のカバー等にある穴は、放熱 のための通風孔ですので、ふさが ないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにし て使用しない。
- 風诵しの悪い狭い 所に押し込まない。
- 布を掛けたり、じゅ うたん、布団の上において使用 しない。

通風孔がふさがると、内部に熱が こもり、火災の原因となります。

風呂、シャワー室では使用し ない



風呂、シャワー室など湿度の高い ところや、水はねのある場所では 使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



雷源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工した り、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したり、ステープ ルや釘などで固定しないでくださ い。また、電源コードの上に重いも のをのせたり、コードが本機の下敷 きにならないようにしてください。 コードを敷物などで覆ってしまう と、気づかずに重いものをのせて しまうことがあります。

コードが傷つき、火災・感電の原因 となります。





電源コードが傷ついたら(芯線の 露出、断線など)修理をご依頼くだ さい。

そのまま使用すると火災・感電の原 因となります。



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする 場合は、すぐに電源スイッチを切り り、電源プラグをコンセントから抜 いてください。

> そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

> 煙や、異臭、異音が消えたのを確か めてから修理をご依頼ください。



雷源プラグは清潔に



電源プラグの刃および刃の付近 にほごりや金属物が付着している 場合は、電源プラグを抜いてから 乾いた布で取り除いてください。 そのまま使用する

と、火災・感電の原 因となります。



落下した機器は使わない



機器を落としたり、カバーやケー 機器を治ししたが、 スがこわれた場合は、電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセント から抜いて、点検、修理をご依頼く ださい。

> そのまま使用する と、火災・感電の原 因となります。

雷が鳴り始めたら



ケースを絶対に開けないでください



機器の裏ぶた、カバーを開けたり、 改造をしないでください。

内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因となります。 点検、修理は販売店また

は当社サービス窓口に ご依頼ください。



アンテナ線や電源プラグには触れ ないでください。

感電の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない



機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の 原因となります。



機器の通風孔、開口部から内部に 金属類や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落とし込んだりしな いでください。

小災・感電の原因となります。



内部に水や異物などが入った場合 は、まず電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

電池は放置しない



電池は、幼児の手の届かないとこ ろへ置いてください。ボタン電池 など小型の電池は特にご注意く ださい。

電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくだ さい。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・ けがの原因となります。



電源コードを熱器具に近付け ない



電源コードを熱器具(ストーブ、ア イロンなど)に近付けないでくだ さい。

コードの被覆が溶け て、火災・感電の原因と なることがあります。



不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないでく ださい。

落ちたり、倒れたり してけがの原因とな ることがあります。



湿気やほこりのある場所に置 かない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿 器のそば、湿気やほごりの多い場 所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあ ります。



温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、直 射日光があたる場所など、異常に 温度が高くなる場所に放置しない でください。

本体や部品に悪い影響を与え、火 災の原因となることがあります。



電源プラグの抜き差しは



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。

感電の原因となることがありま



電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。

発熱して火災の原因となること があります。販売店や電気工事店 にコンセントの交換を依頼してく ださい。

電源プラグを抜くと きは、電源コードを 引っ張らないでくだ さい。



コードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。

必ずプラグを持って抜いてくだ さい。



電源プラグはコン セントに根元まで 確実に差し込んで ください。



差し込みが不完全ですと発熱し たり埃が付着して火災の原因と なることがあります。また、電源 プラグの刃に触れると感雷する ことがあります。

長期間使用しないときは



旅行などで長期間、ご使用になら ないときは、安全のため必ず電源 プラグをコンセントから抜いてく ださい。

火災の原因となることがあります。


この機器に乗ったり、ぶら下がった りしないでください。特にお子様 にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けがの 原因となることがあります。

機器に乗らない

指をはさまない



指定以外のコードを使わない



指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけ どの原因となることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク 挿入口に手を入れないようご注 意ください。

指がはさまれて、けがの原因とな ることがあります。

指定機器以外の物を乗せない



この機器の上に重いものや外枠 からはみ出るような大きな物を置 かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落 下して、けがの原因となることが あります。



アンテナエ事



アンテナ工事には、技術と経験が 必要ですので、販売店にご相談く ださい。

アンテナは送配電線から離れた 場所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、感電の原

因となることがあります。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まない でください。

レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。

ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤な どで補修したディスクは、使用し ないでください。

ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因と なることがあります。

音量に気をつけて

はじめに音量(ボリューム)を最小 にしてください。

> 突然大きな音がでて聴力障害な どの原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になるときは、 音量を 上げすぎないようにしてく ださい。

> 耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッチ を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、アンテナ線、機器間 の接続コードなど外部の接続コー ドを外してから行ってください。 コードが傷つき、火災、感電の原因 となることがあります。



雷池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、破 裂、液漏れにより、火災、けがや周 用を破損する原因となることがあ ります。

次のことを、必ず守ってください。

● 極性表示(プラス"+"とマイナス "-"の向き)に注意し、表示通りに 入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と古 い電池を混ぜて使用しないでく ださい。
- ●電池は、加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないでく ださい。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ のナハ1 Warnwo ユー ユーラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器内部 の点検、清掃をお勧めします。販売
 の点検、清掃をお勧めします。 店、または最寄りのケンウッドサー ビス窓口に費用を含めご相談くだ さい。

> 内部にほこりのたまったまま、長い 間掃除をしないと火災や故障の原 因となることがあります。

システム(本体)と付属品の接続

↑ 注意 接続のご注意

- 接続をするときは、図のように行なってください。
- ●アンテナ、スピーカなどの接続が終了してから、最後に電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。
- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、音が出なくなったり、雑音が発生することが あります。
- 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コード の抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。

マイコンの誤動作について


正しく接続したのに動作しなかったり、 表示部が誤った表示をする場合は、 "マイコンをリセットするには"を参照して マイコンをリセットしてください。

↑ 注意 設置のご注意

本機底面には放熱用の空気取り入れ口があるため、 じゅうたんなど柔らかい平面に本機を置くと空気取り 入れ口がふさがれ、充分な放熱効果が得られません。 かならず棚の上などかたい平面に置いてください。

スピーカーの設置とテレビについて

- 1. 本機のスピーカーは、設置のしかたによっては、色ムラ を生じる場合があります。そのときは、一度テレビの電 源を切り、15分~30分後に再び電源をオンにしてくだ さい。テレビの自己消磁機能により、色ムラが改善され ます。その後も色ムラが残るような場合には、テレビか らスピーカーを離して設置してください。
- 2. 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場 合には、スピーカーとの相互作用により、テレビに色ム ラが発生することがありますので、設置の際はご注意く ださい。
- 3. テレビからの電磁波の誘導作用により、本機の電源が オフ(スタンバイ)のときでも、スピーカーから音が聞こ えることがあります。その場合も、テレビからスピー カーを離して設置してださい。




AMループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本体、テレビ、スピー カーコード、電源コードからなるべく離れたところで、受 信状態の一番よい方向に向けます。


付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するもので す。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の接 続をお勧めします。屋外アンテナを接続するときは、室 内アンテナは取り外してください。

- **介**アンテナ端子に接続する
- ❷ 受信状態のよい位置をさがす
- ❸ 固定する

スピーカー接続 (SK-7PRO)



スピーカー接続 (SK-5MD)




- スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないでください。
- 極性(+とー)を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。正しく接続して ください。

他の機器(別売品・市販品)との接続

FM屋外アンテナとの接続

75 Ω 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75 Ω 端子に接続します。屋外アンテナを接続するときは、FM室内アンテナは取り外してください。




▲ 注意 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要なので、販売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れて送配電線に触れた場合、感電の原因になることがあります。

カセットデッキ(別売)との接続


別売またはカセットデッキに付属のオーディオ接続コードを使って、本機背面のTAPE PLAY INおよびREC OUT端子に接続します。カセットデッキに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。



準備編

サブウーファー(別売)との接続


重低音を力強く再生します。どのような再生のときでも使用できます。



外部ソース(音源)機器との接続


アナログ接続の場合

本機背面のAUX 入力端子を使って、ビデオデッキやRIAAイコライザーアンプ内蔵のレコードプレーヤー(P-110)(別 売)などを接続することができます。




デジタル接続の場合

本機背面のデジタル入力/デジタル出力OPTICAL端子を使って、BS/CSチューナーなどのデジタル機器からデジタル 入力したり、本機のCDのデジタル出力を外部機器で利用することができます。



本体部(SK-7PRO)



- **②** ミニディスク挿入口
- 2 standby/timerインジケーター

スタンバイ状態(電源がオフ):赤の点灯 タイマースタンバイ状態(電源がオフ):緑の点灯 涌電状態(電源がオン):消灯

3 ()+-→ 19

電源のオン/スタンバイを切り換えます。

- **②** sound + → **20** 音質を切り換えます。
- **6** MD rec + → 33
- MDに録音するときに使います。 6 リモコン受光部 → 18
- **②** CDトレイ→②②
- **②** phones端子→〔9〕

ステレオミニプラグ付きのヘッドホン(別売)を接続し ます。

Ø ▲ キー

ミニディスクを取り出すときに使います。

@ menu+-+20

各ソース(音源)の応用操作を行うときに使います。 set + - - 20

メニューで選んだ機能を確定するときに使います。

- **②** volume/multi controlつまみ→19 →20
- 音量の調節や諸設定モード時の項目選択に使います。
- 四 表示部
- ② stop +-+22 +24 CDやMDの停止キーです。 スタンバイ状態の時は、5秒間時計表示をします。

|**◄ p.call >> + - - 23 - 28**

CDやMDをスキップしたり、メモリーした放送局を呼び 出すときに使います。

AUX/TAPF

AUX(外部接続機器)、テープまたは外部のデジタル入 力を選択します。

TUNFR/RAND

放送を聴くとき、放送パンド(AMまたはFM)を切り換え るときに使います。

MD ▶/II

MDを選択して再生するとき、一時停止をするときに使 います。

CD ►/II

CDを選択して再生するとき、一時停止をするときに使 います。

® source direct + - → 20

付加回路をできるだけ省いて音源(ソース)からのダイ レクトな音を聴くためのキーです。

Ø ▲ キー **-** 22


CDのトレイを開閉して、CDを入れ換えるためのキー

- **7** repeat + → 38
 - CDやMDを繰り返し再生するときに使います。
- @ random + → 39

CDやMDの曲を順不同に再生するときに使います。

@ display = - 23 - 25 表示部の表示内容を切り換えます。

本体部(SK-5MD)



② ミニディスク挿入口

2 standby/timerインジケーター

スタンパイ状態(電源がオフ):赤の点灯 タイマースタンパイ状態(電源がオフ):緑の点灯 角雷状態(電源がオン):消灯

3 ७キ−+19

電源のオン/スタンバイを切り換えます。

- soundキー-20 音質を切り換えます。
- **⑤ MD recキー+**33 MDに録音するときに使います。
- 6 入力選択キー→ 19

AUX/TAPE

AUX(外部接続機器)、テープまたは外部のデジタル入力を選択します。

TUNER/BAND

放送を聞くとき、放送バンド(AMまたはFM)を切り換えるときに使います。

MD ►/II

MDを選択して再生するとき、一時停止をするときに使います。

CD ►/II

CDを選択して再生するとき、一時停止をするときに使います。

2 CDトレイ→22

ディスクを3枚まで収納することができます。

3 4+-+24

ミニディスクを取り出すときに使います。

9 menu+-→ 20

各ソース(音源)の応用操作を行うときに使います。 **setキー**--20

メニューで選んだ機能を確定するときに使います。

- ® volume/multi controlつまみ + 19 + 20
- 音量の調節や諸設定モード時の項目選択に使います。
- 40 表示部
- ② stop +-+22 +24

CDやMDの停止キーです。

スタンパイ状態の時は、5秒間時計表示をします。

|**◄ p.call >> + - - 23 - 28**

CDやMDをスキップしたり、メモリーした放送局を呼び 出すときに使います。

Ø ► + - + 23

CD1, 2, 3のいずれかを選んで直接再生するときのキーです。

Ø ▲ キー+ 22

CD1, 2, 3のトレイを開閉して、CDを入れ換えるための キーです。


② phones端子→〔9〕

ステレオミニプラグ付きのヘッドホン(別売)を接続します。

6 リモコン受光部→18

準備

表示部



- 4 再生表示
- ② 再生一時停止表示
- AM/FM(受信バンド)表示 AM/PM(午前/午後)表示
- ⑤ 周波数、時間、トラック番号、プログラム番号等の数字表示部
- G TOTAL(総記録時間)表示
- **②** AUTO(オートチューニング)表示
- ③ TUNED(ラジオ放送同調)表示
- **②** kHz / MHz表示
- **の** STEREO(ステレオ放送受信)表示
- **の か**(スリープタイマー)表示
 - ② 1 (タイマー1)表示
 - ② 2(タイマー2)表示

REC(録音タイマー)表示

@ A.P.S.表示

オートパワーセーブ中に表示します。

GROUP表示

- 20 レベル表示
- **②** MD表示

MDがセットされているときは内側の□表示がでます。

- **②** (MD録音)表示
 - Ⅱ(MD録音一時停止)表示
- **②** O.T.E.(ワンタッチエディット)表示
- **7** LP 2表示

ステレオ2倍長録音/再生時に表示されます。

LP 4表示

ステレオ4倍長録音/再生時に表示されます。

Ø HIGH表示

CDのハイスピードダビング時に表示されます。

Ø DIGITAL表示

デジタル録音時に表示されます。

@ MONO表示

モノラル長時間録音時に表示されます。

40 文字情報表示部

受信放送局名(FMオートプリセット時)や、MDタイトルなどの文字情報を表示します。

四 PGM表示

プログラム再生時に表示されます。

RANDOM表示

ランダム再生時に表示されます。

MUTE表示

ミュート(消音)時に表示されます。

N.B.1/N.B.2表示

N.B.(ナチュラルバス)機能を選択したときに表示されます。

S.DIRECT表示

ソースダイレクト機能オンのとき表示されます。

② CD1.2.3表示(SK-5MDのみ)

CDトレイ1,2および3にCDがセットされている時はそれ ぞれの番号のC表示がされます。

また、再生中のディスク番号は ◀マークで示します。

- BEST HITS表示
- 49 リピートモード表示

(SK-7PRO)

つ1 :1曲リピート再生表示

:1ディスクリピート再生表示


(SK-5MDのCD再生時)

つ1 :1曲リピート再生表示

Onisc:1ディスクリピート再生表示

CD ALL :全ディスクリピート再生表示

リモコン部



※図はSK-5MD用です。

本体と同じ名前のキーは本体のキーと同じ働き をします。

◆ 文字入力/+10、+100、テンキー

MD、CDのトラック番号選択に使います。 チューナーのプリセットコールに使います。 MD編集時、アルファベット、カタカナ、数字、記号の入力 に使います。

2 DISPLAY/CHARAC. +-

表示の切り換え、および入力文字グループの選択に使います。

TIME/SPACE+-

現在時間の調整、およびMD編集時、スペースの入力に 使います。

CLEAR/DELETE*

プログラムや入力文字の取り消しに使います。

基本操作キー(入力切り換え/再生/停止など)
 MD▶/IIキー、CD▶/IIキー、■STOPキー、TÜNER/BANDキー

Ø Idd P.CALL ►►I‡-

ソース(音源)がCD、MDのとき 曲の飛び越し(スキップ)に使います。

ソース(音源)がチューナーのとき

記憶させた放送局をプリセット番号から選ぶときに使います。

⑤ ◄◄ TUNING ►► (DOWN, UP)キー

ソース(音源)がCD、MDのとき

曲の早送り、早戻しに使います。 ソース(音源)がチューナーのとき

周波数から放送局を選ぶときに使います。

6 SLEEP+-

SLEEP(おやすみ)タイマーを設定するときに使います。

RÉPEAT+-

CD、MDを繰り返し再生するときに使います。

Ø BÉST HÍTS≯-

CDのベストヒット再生/録音をするときに使います。

TIMER+-

各種タイマーの実行、解除をするときに使います。

3 O.T.E.キー

CD再生中に押すと、再生中の曲だけを、停止中に押すと、CD全曲をMDに録音します。

② POWER(也)キー

電源のオン、スタンバイを切り換えます。

@CD PGM再生/MD編集キー

TITLE INPUTキー

ディスク/トラックタイトルを入力するときに使います。

TRACK EDIT+-

MDを編集するときに使います。

ŠÉT+-

ソース(音源)がCD、MDのとき

MD編集の設定や確定などに使います。

タイトル表示などを切り換えるときに使います。-ヲ

ソース(音源)がチューナーのとき

オートプリセットした放送局名を変えるときに使います。 スタンバイ状態のとき

時計表示をするときに使います。

ENTER*-

ソース(音源)が、MDのとき

MD編集や、入力したタイトルの確定などに使います。

ソース(音源)がチューナーのとき

マニュアルプリセットの確定に使います。

準備編

1 ■ STOP / AUTO/MONO +-

ソース(音源)が、CD/MDのとき 再生(録音)を停止します。

ソース(音源)がチューナーのとき

自動選局モード(ステレオ自動受信)と、手動選局モード(モノラル受信)を切り換えます。

DISC SKIP = (SK-5MDOB)

押すごとにCD1,CD2またはCD3に切り換わります。

② PREV. -GROUP- NEXTキーMDのグループ編集・呼び出しに使います。

CD、MDの曲順を順不同に再生するときに使います。

P.MODE+-

プログラム再生に使います。

2 SOUND+-

音質調整に使います。

MUTE+-

一時的に音を消したいときに使います。

@ voi iimf*-


音量の調節をします。

リモコンの使いかた


電池の入れかた ② カバーを開く







❸ カバーを閉める




● 単3電池2個を極性(+とー)マークに したがって入れる。

操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコン POWER (心) キーを押すと、電源がオンになります。 電源がオン になったら、操作したいキーを押します。 電源をスタンバイにするときは、再度 POWER (心) キー を押します。


リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、1秒以上の間隔をあけて押してください。


図はSK-5MDです。SK-7PROはリモコン受 光部の位置が異なります。






- ◆ 付属の電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。
- 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。





(本体)

(リモコン)



1. 電源をオンにする(オフにする)

電源がオンのときに①キーを押すとオフ(スタンバイ)になります。 電源オフの操作をしてから、電源が切れるまでに、多少時間がかかります。

●電源をオンにしてから約5秒間は、回路保護のためミュート(音が出ない)状態になります。

ワンタッチオペレーション機能

電源オフ(スタンパイ)状態の時、直に次のキーを操作すると、電源が入り、ソース(音源)が選ばれ、CD、MDのときは再生が始まります。

CD ►/II J = -, MD ►/II J = -, TÜNER/BÄND J = -, [AUX/TÄPE J = -,

2. 聴きたいソース(音源)を選ぶ




放送局の選局やCD、MDの再生のしかたは、以下のページの操作手順をご覧ください。

MDを聴く **-** 24

TUNERを聴く + 26 AUX/TAPEを聴く + 30



●リモコンのMD►/II、TUNER/BAND、 CD►/II、AUX/TAPEキーを押しても ソース(音源)を選ぶことができます。 (MD►/II、CD►/IIキーを押した場合は 自動的に再生もはじまります。)



3. 音量を調節する

- 早く回すと、変化量が大きくなります。(AI VOLUME機能)
- 表示部に目安の数字(0~MAX) が表示されます。



ヘッドホン(別売)で聴く



- ヘッドホン (別売) のプラグをphones端子に差し込みます。
- スピーカーから音が出なくなります。
- volume/multi controlつまみを回して音量を調節します。
- プラグの抜き差しをするときは、あらかじめ音量を下げておいてください。
- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用してください。

基礎編

(1)

一時的に音を消す(リモコンのみ)





- 元の音量に戻すにはもう一度MUTEキーを押します。
- ◆ VOLUME キーで音量を操作したときもミュートが解除されます。

左右のバランスを調整する (BALTANCE)

- **②** 次の手順で"BALANCE"を選ぶ
 - ① menuキーを押す。
 - ② volume/multi controlツマミで
 "BALANCE"を選ぶ。

volume/multicontrolツマミを回すと次のように切り換わります。



"MD REC MODE"

"GROUP MAKE?"

"REC SPEED?"

- "REC LEVEL ?"
- "AUX INPUT?"
- "TONE ?"
- "BALANCE ?"
- "TÍME ADJÚST ?"
- "TIMER SET ?"
 "A.P.S. SET ?"
- "DIMMER ?"

20秒以内に次の操作をしない場合は元の状態に戻ります。

- ③ setキーを押す。
- ② volume/multi controlツマミで左右の音量バランスを調節する。

右の音が小さくなる



左の音が 小さくなる

② setキーを押す。



ソース(音源)のオリジナルな音を聴く (ソースダイレクト)

CDやMDなどソース(音源)の音を、本機の音質調整回路を通さずに、なるべく原音に忠実に聴くことができます。

② soundキーを繰り返し押し"S.DIRECT"を選ぶ。



押すごとに次のように切り換わります。

"N.B. 2"

"TONE 1"*

"TONE 2" **

"TONE 3" **

"SOURCE DIRECT"

"SOUND MODE OFF"

※"TONE 1(2,3)"は"BASS","TRÉBLE"ともに"0"に設定されているときは表示されません。→②1



- ソースダイレクトを選ぶとN.B1、N.B2、やTONE1、 TONE2、TONE3、は解除されます。
- 通常の状態に戻すにはsoundキーを繰り返し押し "SOUND MODE OFF"を選びます。

ソースダイレクト機能を直接選ぶ (SK-7PROのみ)

(本体操作のみ)





通常の状態に戻すには上記♥の手順でsoundキーを 繰り返し押し"SOUND MODE OFF"を選びます。

音質を調節する

TONE CONTROL

低音(BASS)と高音(TREBLE)をそれぞれお好みに応 じてレベルを設定することができます。


トーンコントロールはあらかじめ3種類の音質を設定をす ることができます。

TONE CONTROL音質の設定

② 次の手順で"TONE ?"を選ぶ。



- ① menuキーを押す。
- ② volume/multi controlツマミで "TONE?"を選ぶ。
- ③ setキーを押す。





? TOME

② volume/multi controlツマミで"TONE1 ?" (ま たは2、3)を選び、setキーを押す。



❸ volume/multi controlツマミで低音(BASS)のレ ベルを調整して、setキーを押す。



② volume/multi controlツマミで高音(TREBLE) のレベルを調整して、setキーを押す。



● 設定が終了すると"COMPLETE"と表示されたあと元の 表示に戻ります。

TONE CONTROLを適用して聴く

あらかじめ設定しておいたトーンコントロールのうちお好 みの設定を選んでセットします。

② soundキーを繰り返し押し"TONE 1"、"TONE 2" または"TONE 3"を選ぶ。

押すごとに次のように切り換わります。

"N R 1" "N.B. 2" "TONE 1" *

"TONE 2" **

"TONE 3" **

"SOURCE DÍRÉCT"

"SOUND MODE OFF"

- ※ "TONE 1(2,3)"は"BASS", "TREBLE" ともに"0"に設定されているときは表示さ れません。
- 通常の再生に戻すにはsoundキーを繰り返し押し表示 を消します。

ナチュラルバス N.B.サーキット

NB1:低音が強調されます。

NB2:低音がさらに強調されます。

2"を選ぶ。

押すごとに次のように切り換わります。



"N.B. 1" "N.B. 2"

"TONE 1" **


"TONE 2" **

"TONE 3" **

"SOURCE DIRECT" "SOUND MODE OFF"

- * "TONE 1(2.3)" (1 "BASS". "TREBLE" ともに"0"に設定されているときは表示さ れません。
- 通常の音質に戻すにはsound キーを繰り返し押し SOUND MODE OFFを選びます。

SK-5MDは3枚のディスクを収納できます。再生中でも他の2枚のディスクの入れ替えができます。



SK-7PRO

SK-5MD





SK-5MD

CD1-3の▲キーを押すとその番号 のCDトレイが開き、もう一度同じ キーを押すとCDトレイが閉じます。 CDトレイが開いているときに別の 番号キーを押すと、CDトレイが閉 まってから、押した番号のCDトレイ が開きます。

1. ディスクを入れる

- 介 CDトレイを開ける
- 2 ディスクを入れる
- **②** CDトレイを閉める

SK-5MDでは 2~②を繰り返して、3 枚までディスクを収納できます。

- CDトレイを閉める時は必ず▲キーを 押して閉めてください。
- CDの再生面には、触れないようにし てください。
- 市販のCDシングル(8cm)ディスクア ダプターは使用できません。



図は SK-7PRO の例です。

ディスクの置きかた

ディスクはトレイの溝に合わせて、正しく置いてください。(ディスクを斜 めに置くと故障の原因となります。)



2. 再生を始める

ディスクの再生がはじまります。

SK-5MD

● 本機に複数のディスクが入ってい る場合、1枚の再生が終了したら次 のディスクが自動的に再生されま す。全てのディスクを再生して止ま ります。(リレー再生)



再生を止める



一時停止する



- 点灯
- 一時停止表示(■) が点灯 します。
- 押すたびに、一時停止と再 牛が切り換わります。

曲を飛び越す(スキップ)

(本体)

(リモコン)





- 再生中、または停止中にI→→または▶▶」キーを押すと、 曲を飛び越して選んだ曲の最初から再生します。前の 曲に戻るには、◄◄キーを連続して素早く押します。
- ▲ 再生中に▲▲キーを1回だけ押すと その曲の最初に 戻り再生します。

数字キーを使って曲番を選ぶ

リモコンの数字キー(0~9、+10)を押して、聴きたい曲を 簡単に選ぶことができます。

17 2 #ABC 3 #DEF 49GHI 5+JKL 6/MNO

23曲目を選ぶとき

+10: +10: 3+カロチ の順に押す

7-PORS 8-TUV 9-WXYZ +100 079> +10:

30曲目を選ぶとき

+10: +10: +10: 07ラシ

好きなディスクから再生を始める (SK-5MD)







再生したいディスクのキー を押します。



選択したトレイにディスク が入っていない場合次の ディスクから再生が始まり ます。

SK-5MDのディスク表示について



- 1 --- ディスク番号を表示。
- ?: --- ディスク情報が読み込まれているときCが点灯。
- (3 ◀--- 選択されているディスク番号に ◀ 印が点灯。 CD ▶/IIIキーを押すと < 印のついているディスク から再生が始まります。

早送り・早戻しする(リモコンのみ)

(リモコン)



- 再牛中に押しつづけます。
- 手を離したところで再生に戻ります。

CDの時間表示について(リモコンのみ)

CDの再生中、TIME/SPACEキーを押すたびに表示 部の時間表示が切り換わります。



→ ① 曲の経過時間

1:23

② 曲の残り時間

REMAIN表示 2#37

- ③ ディスクの総経過時間 TOTAL表示 23:50
- ④ ディスクの総残り時間 REMAIN表示 TOTAL表示 36:50
- 1曲リピート、またはランダム再生時は、①と②のみの 表示となります。
- プログラム再生時、④ はプログラムされた曲の総残り 時間表示となります。

タイトル表示について(リモコンのみ)

CD TEXT対応ディスクを再生する場合、CD再生中(ま たは停止中)に display (DISPLAY/CHARAC.)キー を押すと、CDに記録されている文字情報を表示部に表 示することができます。

キーを押すたびに、以下の項目が切り換わります。 (本体) (リモコン)






ディスクタイトル*1

トラック番号(曲番)→トラックタイトル(曲名)*1-

*1 停止中はディスクタイトルを表示します。 再生中はトラックタイトル(曲名)をスクロール表示します。





ディスクを取り出すには



1.ミニディスクを入れる

● ミニディスク挿入口に確実に 差し込んでください。



タイトルが入っていないときの表示例

電源がオフ(スタンバイ)状態のときは、ミニディスクの出し入れはできま せん。必ず電源をオンにしてからミニディスクを挿入してください。スタン バイ状態のときに無理にミニディスクを入れると故障の原因となります。

3. 再生を始める

- 録音されたモード(標準、2倍、4倍) で再生します。
- 再牛中は、各曲の最初にトラックタ イトル(曲名)を表示します。
- "READING"の点滅中にミニディ スクにない曲を選ぶと、ミニディス クの最後の曲を再生します。



再生中の曲の経過時間

トラックタイトル(曲名)

MD表示: MDがセットされているとき ○マークが点灯します。

再生を止める



一時停止する




- - 一時停止表示(Ⅱ)が点灯 します。
 - 押すたびに、一時停止と 再生が切り換わります。

曲を飛び越す(スキップ)



- 再生中、または停止中にI→→または▶▶は一を押すと、 曲を飛び越して選んだ曲の最初から再生します。前の 曲に戻るには、▲▲キーを連続して素早く押します。
- 再生中に▲▲キーを1回だけ押すと、その曲の最初に 戻り再生します。

早送り・早戻しする(リモコンのみ)



- 再牛中に押しつづけます。
- 手を離したところで再生に戻ります。

数字キーを使って曲番を選ぶ

リモコンの数字キー(0~9、+10、+100)を押して、聴きた い曲を簡単に選ぶことができます。

23曲目を選ぶとき

+10: +10: 3**DEF の順に押す

30曲目を選ぶとき

113曲目を選ぶとき

17 2 #ABC 3 #DEF 4 9 GHI 5+JKL 6/MNO +10: +10: +10: 07ラン の順に押す 7 YPORS 8+TUV 9+WXXZ +100 0772 +10:

タイトル表示について(リモコンのみ)

MDの再生中(または停止中)にdisplayキーを押すと、 ミニディスクに記録されている文字情報を表示部に表 示することができます。



- * ① [再生中]トラックタイトル(曲名) [停止中] ディスクタイトル
- ②トラック番号(曲番)表示
- □ 3 録音残り時間表示(下図)

ЙЙ1 R74:10

録音済みの 録音可能残り時間 トラック数

MDの時間表示について(リモコンのみ)

MDの再生中、TIMF/SPACFキーを押すたびに表 示部の時間表示が切り換わります。



→ ① 曲の経過時間

1:23

② 曲の残り時間

REMAIN表示 2#37

③ ディスクの総経過時間 TOTAL表示 23:50

- ④ ディスクの総残り時間 REMAIN表示 TOTAL表示 36:50

- 1曲リピート、ランダム再生時は、①と②のみの表示 となります。
- プログラム再生時、④ はプログラムされた曲の総残り 時間表示となります。

MDの再生モードについて


(録音モード+31)


MDの曲は、録音したときの録音モード(RFC MODE)に 従って再生されます。

MDLPはMD規格に適合した新しい音声圧縮方式 ATRAC3を採用して、ステレオ2倍(または4倍)の長時間 録音、再生モードの機能を持ったMDレコーダーやMDプ レーヤーまたは、ATRAC3により音声録音されているMD メディア(再生専用MD)に表示されています。



2倍長録音表示









バンド 1. TUNER/BANDを選択する

● TUNER/BANDキーを押すとチューナー(ラジオ放送)が選択されます。



2. 放送バンドを選択する

押すたびに切り換わります。

1) "FM" └ ② "AM" 放送バンドの表示 75:0 n. TUNFR

3. 選局する

放送局を記憶させている場合

- ★オートプリセットまたはマニュアルプリセットで放送局を記憶させている場合、 I◀◀ キーまたは ▶▶I を押して選局します。押すたびに、記憶されている放送 局が順に切り換わります。
 - ▶▶ を押すと... 1→2→3 38→39→40→1
 - I◀■ を押すと... 40→39→38 3→2→1→40.....
- リモコンでは、I◀◀ P.CALL▶▶I キーあるいは数字キー(+10、0~9)を押し て選局します。



放送局を記憶させていない場合(リモコンのみ)

★ート選局のとき+27 :◀◀または▶▶キーを押すと、次の放送局を自 動的に受信します。

▼ニュアル選局のとき+②□ : ◄◄または▶▶キーを受信するまで繰り返し押 します。あるいはキーを押し続け、受信したい

放送局の周波数になったら離します。

同調表示



オート選局またはマニュアル選局を選ぶ

お買い上げ時はオート選局/ステレオ受信になっていま すが、電波が弱く雑音が多い場合はマニュアル選局/モ ノラル受信を選んでください。

音声はモノラルになりますが聴き取り易くなります。

 TUNERを選んでいるときに、■STOP/(AUTO/ MONO)キーを押す。

押すたびにオート選局とマニュアル選局が切り換 わります。

(本体)







● 通常はオート選局にしておきます。

チューナーの表示について

(本体)(SK-7PROのみ)







放送局を受信中にDISPLAYキーを押すたびに表示部の 表示が切り換わります。

r► ① **TLINER P-07** (プリセット番号表示)

(放送局名が登録されていないとき)

MHK-FM (放送局名表示)

(放送局名が登録されているとき)

- 23:00 FM (時刻の表示)

放送局を一局ずつ記憶させる

(マニュアルプリセット)(リモコンのみ)


② 記憶させたい放送局を受信中にENTER = −を押す



3 ◄◄キーまたは ▶▶|キーを押して 記憶させたいプ リセット番号を選ぶ



または、数字キー(+10、0~9)を押してプリセット 番号を選びます。



40以上の番号は選べません。

❸ ENTERキーを押してプリセットを確定する



- ENTERキーを押さずに数秒経つとプリセットされ ずに、元の状態に戻ります。
- プリセットを続けるときは、手順● プリセットを続けるときは、手順● プリセットを続けるときは、手順
- ■同じプリセット番号に重ねて記憶させると、新しい設 定内容に変更されます。

放送局をオートプリセットする (エリア別FM放送局名自動表示)

お住まいの都道府県名を設定すると、近くで受信出来る放送局が自動的にプリセット(記憶)されます。 これらの放送局を受信すると、放送局名を(FM放送のみ)表示することができます。

リモコンのみ

✓ ソース(音源)がTUNERのときに、ENTERキーを 2秒以上押し続ける。



- ・現在選択されている都道府県名が表示されます。
- ●都道府県名を登録していない場合は、"ケンメイミセッテイ?" と表示されます。
- **②** I◀◀キーまたは ▶▶Iキーを押してお住まいの都道 府県名を選ぶ



東京都を選択したとき



- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"放送局名リスト"に 従ってオートプリセットされます。→ 29
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。→22
- ◆オートプリセットはFMおよびAMの放送局をあわせて、最大40局まで登録します。

放送局名表示は放送局名リストに載っているFM放送局のみに対応しています。

❷ ENTERキーを押す



- "AUTO PRESET"が点滅して順次FM局を記憶して、次にAM局を記憶します。
- ●選択した都道府県を記憶した後、隣接した県を記憶して最大40局まで記憶します。



オートプリセット終了後、FM受信中は放送局名が表示されます。

希望の放送局名が表示されないとき(リモコンのみ) 放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名 が違う場合があります。希望する放送局名が表示 されていないときは、SETキーを押してリストに ある別の放送局名に変えることができます。押す たびに放送局名が変ります。




- 受信中の周波数に放送局名が登録されていない場合、または放送局を受信していない場合は、放送局名が表示されません。
- ◆オートプリセットが終わると、一番最初にオートプリセットした放送局を受信します。受信中の周波数に放送局名が登録されていない場合は、"TUNER"と表示します。

放送局名リスト

2002年7月現在

#WD					
	放送局	表示名			
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM			
北海	エフエム北海道	AIR - G'			
運動地方	エフエム・ノースウェー	ブnorth wave			
	エフエム青森	FMアオモリ			
	エフエム岩手	FMイワテ			
 北	エフエム仙台	FMセンダイ			
地方	エフエム秋田	Co - much FM			
	エフエム山形	FMヤマガタ			
	エフエム福島	フクシマFM			
	エフエム東京	TOKYO FM			
	エフエムジャパン	J - WAVE			
	エフエムインターウェー	ブ InterFM			
	放送大学	ホウソウダイガク			
関東	エフエム群馬	FMグンマ			
地方	エフエム栃木	RADIO BERRY			
	エフエム埼玉	NACK5			
	エフエムサウンド千葉	bayfm			
	横浜エフエム放送	Fm yokohama			
	エフエム富士	FM-FUJI			
	エフエムラジオ新潟	FMニイガタ			
	長野エフエム放送	FMナガノ			
中部	北日本放送	KNBラジオ			
部地	富山エフエム放送	FMトヤマ			
方	エフエム石川	FMイシカワ			
	福井エフエム放送	FMフクイ			
	静岡エフエム放送	K · MIX			

	放送局	表示名
中	エフエム愛知	FM AICHI
部地	エフエム名古屋	ZIP - FM
方	愛知国際放送	RADIO - i
	三重エフエム放送	FMミエ
	エフエム京都	アルファStation
近	エフエム滋賀	E - Radio
畿地	エフエム大阪	fm osaka
方	エフエムはちまるに	FM802
	関西インターメディア	FM CO·CO·LO
	兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM
	エフエム山陰	V - air
	エフエム岡山	FMオカヤマ
中国	広島エフエム放送	ヒロシマFM
一一	エフエム山口	FMヤマグチ
国	エフエム徳島	FMトクシマ
地方	エフエム香川	FMカガワ
	エフエム愛媛	FMエヒメ
	エフエム高知	FMコウチ
	エフエム福岡	FM FUKUOKA
	エフエム九州	CROSS FM
	エフエム佐賀	FMサガ
	エフエム長崎	FMナガサキ
九州	エフエム中九州	FMK
	エフエム大分	FM OITA
沖縄	エフエム宮崎	JOY - FM
地 方	エフエム鹿児島	₹ユーFM
	エフエム沖縄	FM Okinawa
	NHK 第一放送	NHKラジオ 1
	AFN オキナワ	AFNオキナワ
	九州国際エフエム	Love FM





1. AUX/TAPEキーを押す

AUX/TAPEキーを押すと外部入力、テープ、デジタル入力に切り換わります。



2. 外部入力、テープまたはデジタル入力を選択する


AUX/TAPEキーを2秒以上押し続けると下のように入力が切り換わります。

TUAUX : 背面 AUX 端子に接続した機器の再生

② TAPE : 背面 TAPE 端子に接続した機器の再生

└ ③ DIGITAL IN:背面 DIGITAL IN端子に接続したデジタル機器の再生

3. 外部ソースの再生を始める



4. 音量を調節する

AUX選択時の入力レベルを調整する

AUX端子に接続したソース機器の音声出力レベルが、本機の入力レベルと合わない(音が大きすぎる、または小さすぎ る)場合、調整することができます。

- ② 次の手順で"AUX INPUT ?"を選ぶ
 - ① menuキーを押す。
 - ② volume/multi controlツマミで "AUX IN-PUT ?"を選ぶ。
 - ③ setキーを押す。

2 volume/multi controlツマミで 入力レベルを調 節する

入力レベルは一5~十2まで調節できます。

❷ setキーを押し入力レベルを確定する

MDのステレオ長時間録音と再生について 37

SK-5MD/SK-7PRO/J

本機は、MDのステレオ長時間録音と再生に対応しています。(MDLP対応機器です)

録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があり、本機のMD で録音できる全ての音楽ソースに使用できます。

また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。

録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

ステレオ長時間録音について(LP2、LP4)

ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音 に比べ音声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間 での録音を可能にしています。LP4モードはLP2モー ドに比べさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。

- ▲ 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)また はステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された 曲は、MDLPに対応した機器で再生することがで きます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間録音 になるにしたがって録音される音質が変化します。 最も良い音質で録音したいときは、ステレオ録音 (STEREO)で録音してください。

録音モードの種類

ステレオ録音(STEREO):

録音可能時間はMDカートリッジに表示されている 時間になります。

ステレオ2倍長時間録音(LP2):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカート リッジに表示されている約2倍の時間になります。

ステレオ4倍長時間録音(LP4):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカート リッジに表示されている約4倍の時間になります。

モノラル長時間録音(MONO):

録音される音声はモノラルになりますが、録音可 能時間がMDカートリッジに表示されている約2倍 の時間になります。

スタンプ(STAMP)機能

本機でステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレ オ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲のタイトル の始めの部分に「LP: |を自動的につける機能です。 スタンプ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の 部分に「LP: |が表示されます。

「LP: は本機での再生中には表示されません。タイト ル編集時のみ表示されます。

「LP: lは、MDLPに対応していない機器でステレオ 長時間録音された曲を再生しているときだけ、タイト ルとして表示されます。

本機では、スタンプ (STÁMP) 機能のON (「LP: lを つける)またはOFF(「LP: |をつけない)の設定もする ことができます。


ステレオ長時間モードで録音したMDをス テレオ長時間モードに対応していない機 器で再生した場合


ステレオ長時間モードに対応していない機器でステ レオ長時間録音した曲を再生すると再生状態にはな りますが音は出ません。これらの機器でステレオまた はモノラル録音とステレオ長時間録音された曲が混 在しているMDを再生したときは、ステレオまたはモ ノラル録音された曲だけ音が出ます。

このようなMDを再生した場合、音が出ていないとき に音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音 された曲にかわったときに突然大きな音がでること になります。音量の上げすぎに注意してください。

MDへの録音は、すべての録音機能でATRAC3(MDLP)での長時間録音ができます。

ここで説明するMDTecキーを使った録音方法は、主にチューナーと外部ソース機器を録音するときに便利です。 CDを録音するには"ワンタッチエディット録音(O.T.E.)"をお勧めします。→ 44







矢印の方向に入れる

1. MDの録音準備をする

- 録音可能なミニディスクをミニディスク挿入□に確実に入れてください。
- すでにミニディスクを再生しているときは、Ŝtop■キーを押してください。
- ★録音部分の頭出しをする必要はありません。
- ミニディスクの未録音部分が少ないときは、"ERASE"機能(+58)を使っ て、十分な未録音部分を作ってから録音してください。

⚠ 注意

電源がオフ(スタンバイ)状態のときは、ミニディスクの出し入 れはできません。必ず電源をオンにしてからミニディスクを 插入してください。スタンバイ状態のときに無理にミニディ スクを入れると故障の原因となります。

2. 録音したいソース(音源)を選ぶ

ラジオ放送の録音(アナログ録音)

TUNERキーを選択→希望の放送を受信する。- 20

CDの録音(デジタル/アナログ録音*)

CD ▶/**川**キーを選択→録音した()曲の頭で一時停止する。→22

テープの録音(アナログ録音)

"TAPE"を選択→録音したい部分の頭で一時停止する。+300

外部機器(AUX)の録音(アナログ録音)

"AUX"を選択→頭出しなどの準備をする。-30

外部機器(AUX)のデジタル録音

"DIGITAL"を選択→頭出しなどの準備をする。-30

テープ、外部入力の切り換えについては30ページを参照してください。

* お買い上げ時の録音形式はCDはデジタルになっています。 必要に応じてアナログに切り換えてください。


(例)TUNERを選んだ場合



- 35

3.録音モードを設定する

- **②** 次の手順で"REC MODE"を選ぶ
 - ① menuキーを押す。
 - ② volume/multicontrolツマミで "MD REC MODE"を選ぶ。



→ "DIMMER ?"

20秒以内に次の操作をしない場合は元の状態に戻ります。

- ③ setキーを押す。
- ❷ 希望の録音モードを選ぶ
 - ① volume/multicontrolツマミで 希望の録音モードを選ぶ。

"STEREO" ... ステレオ録音: MDカートリッシに表示されている時間分録音できます。


"LP4"……… ステレオ4倍長時間録音:MDカートリッシに表示されている約4倍の時間分録音できます。

→ "MONO"…… モノラル録音:MDカートリッシに表示されている ※2倍の時間分のモノラル録音ができます。

② setキーを押す。

●手順②でLP2またはLP4を選んだときは、volume/multi controlつま みを回してLP:STAMPの"ON"または"OFF"を選びsetキーを押す。

"LP:STAMP ON": 曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入る。"LP:STAMP OFF": 曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない。



4. 録音をはじめる

- MD recキーを押す(録音一時停止状態になります)
- 2 準備ができていれば、再度MD recキーを押す(録音がはじまります)
 - ◆ソースがCDのとき、►/IIキーを押すとCDの再生とMDの録音がはじまります。(CDシンクロ録音)
- ❸ ソース(音源)の再生をはじめる

チューナーの場合、またはCDシンクロ録音の場合は、この手順は不要です。

●録音レベルの調整が必要な場合は、録音一時停止中に行います→35

5. 録音終了後、ミニディスクを取り出す

録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してください。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

録音を一時停止する

(本体)

(リモコン)





- 再度録音をはじめるには、MD▶/IIキーを押します。このとき、トラック番号は"1"繰り上がります。
- ◆ CD録音中のみ、CD►/Ⅱキーを押して録音とCD再生を 一時停止することができます。録音とCD再生を再開す るにはCD►/Ⅱキーを押します。

録音を停止する

(本体)



(リモコン)



録音を終了するときは、必ずミニディスクを取り出す操作をしてください。(前ページを参照してください)

CD-TEXTが記録されているCDの場合、TEXTデータは記録されません。

ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音は できません。

"DISC FULL" :ミニディスクが一杯になっている。

➡不要な曲を消す。

→ 58

"PROTECTED":誤消去防止つまみが開いている。

→閉める。 **→** 72

"PLAY ONLY" :再生専用ミニディスクである。

→録音用ミニディスクを入れる。

録音時のトラック番号について

CDからの録音では、曲の切り換わりに合わせてトラック番号が繰り上がります。

 チューナー録音の場合は、10分毎に自動的にトラック 番号が繰り上がります。必要に応じて編集してください。(「曲を分ける」+・凾、「曲をつなぐ」→・凾)

もし、録音の途中でトラック番号を繰り上げたいときは、録音中にリモコンのTRACK EDITキーを押すと、その位置にトラック番号をつけることができます。

このとき、REC MODEがLP2またはLP4の時は"LP: SET"と表示されます。

トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。

録音中に押す



基礎編

CDの録音形式を選ぶ

(ソースがCDのとき)


市販のCDをMDに録音する場合、録音形式はお買い上 げ時と同じ"DIGITAL"(デジタル録音)を選びます。しか し、CDをMDに録音する場合、SCMS*によりデジタルで 録音ができないことがあります。この場合は、録音形式を "ANALOG"(アナログ録音)に切り換えてください。

*詳しくは"SCMSについて"をご覧ください。

② 入力をCDにする。



② 次の手順で"RÉC LÉVEL ?"を選ぶ。



- ① menuキーを押す。
- ② volume/multicontrolツマミで "REC LEVEL ?"を選ぶ。
- "MD REC MODE" "GROUP MAKE ?" "REC SPEED ?" "REC LEVEL ?" - "DIMMER ?"

20秒以内に次の操作をしない場合 は元の状態に戻ります。

③ setキーを押す。

❸ volume/multicontrolツマミで"ANALOG"(アナ ログ録音)または"DIGITAL" (デジタル録音)を選 び、setキーを押す。




録音レベルを調整する

- 介 録音する入力ソース(音源)を再生する。
- ② MD recギーを押し録音一時停止状態にする。 録音一時停止状態にしておくとレベル表示を確 認しながら録音レベルの調整をすることができます。
- ② 次の手順で"REC LEVEL"を選ぶ



- ① menuキーを押す。
- ② volume/multicontrolツマミで "REC LEVEL ?"を選ぶ。
 - "REC LEVEL ?" "AUX INPUT ?" "TONE ?" "BALANCE ?"



③ setキーを押す。

② volume/multi controlつまみを回して録音レベル を調節し、setキーを押す。

アナログまたはデジタルは入力ソースによって、自動的 に選ばれます。

レベル表示が頻繁に"0"以上にならないようにします。



ANALOG

アナログの場合の表示例

- ●アナログ録音レベルは-12~0まで調節できます。 初期の設定値は0です。
- デジタル録音レベルは−6~+6まで調節できます。初期 の設定値は0です。
- ◆ CDの4倍速O.T.E.録音時(→(42))、レベル設定の値に関わ らず録音レベルは"0"(基準値)で録音されます。



録音レベルの設定は一度録音を終わると、"0"(基 準値)に戻ります。

曲順を並べ替えて聴く(PGMモード再生)

ディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で聴くことができます。SK-5MDのCDの場合は、複数のディスクから選ぶこと ができます。(最大32曲)

あらかじめソース(音源)をCDまたはMDの停止 状態にしてください + 22 + 24

リモコンのみ

の P MODFキーを押す。





❷ SK-5MDのCDをプログラムす るときはĎÍŚĆ ŚKĬPキーを押し て、ディスクを選ぶ。





❸ 数字キー(0~9、+10、+100、)を 押して曲を選ぶ。(+100キーは MDの時のみ有効です。)






② setキーを押して選んだ曲を確 定する。





- ⑤ 手順❷~❷を繰り返してプログ ラムを続ける。
- **③** CD►/IIキー(MD►/IIキー)を押 してプログラム再生をはじめる。






● "PGM"が点灯しPGMモードに なります。



- ディスクの入っていない番号は選べません。
- 本体の□ □ = +-(CDプレイキー)のいずれかを押 してもディスクを選ぶことができます。





- ●20秒以内に次の操作をしない場合は元の状態に戻りま
- 確定した後しばらくの間、次の操作をしないとプログラム 停止状能になります。プログラムを続けるときは、"曲を追 加する"の手順でプログラムをします。



- 32曲までプログラムできます。"PGM FULL"が表示され ると、それ以上プログラムできません。
- プログラムした順(P-番号順)に再生します。
- PGMモード再生、停止中にRFPFATキーを押すと、PGM モード再生を繰り返すことができます。



プログラムした曲を取り消す

プログラムした最後の曲から1曲ずつ取り消す方法と すべての曲を一度に取り消す方法があります。

リモコンのみ

最後の曲から取り消していくとき

プログラム PGMモードの停止中に操作します。

● CLEAR/DELETEキーを押す





● CLEAR/DFLETEキーを押すご とに最後の曲から1曲ずつ取り 消されます。

すべての曲を取り消すとき

PGMモードの停止中に操作できます。

● P.MODEキーを押して"PGM" を消灯させる





すべての曲が取り消されます。

PGMモードを解除する

上記"全ての曲を取り消すとき"の手順でPGMモード 再牛を解除することができます。

曲の途中で次の曲に移る



- プログラム再生中に▶▶=ーを押すと、次の曲に飛び 越します。
- 再生中に ◄ キーを押すと、その曲の最初に戻り再生

曲を追加する

プログラムした最後の曲のあとに追加できます。

リモコンのみ

PGMモードの停止中に操作します。

② SK-5MDのCDをプログラムす るときはDISC SKIPキーを押し て、ディスクを選ぶ





❷ 数字キー(0~9、+10、+100、)を 押して曲を選ぶ。(+100キーは MDの時のみ有効です。)





- "PGM FULL"が表示されるとそ れ以上プログラムを続けられま #6,
- 3 setキーを押して選んだ曲を確 定する





- 追加したい曲番号を選ぶとプロ グラムの最後に追加されます。
- ② 手順●~●を繰り返してプログ ラムを続ける

プログラムした曲の内容を確認する

(PGMモード停止中のみ) プログラム終了後、、▲▲、▶▶」キーを押す



押すたびに順にプログラムされた曲が表示されます。

繰り返し聴く(リピートモード)

好きな曲1曲や、ディスク全体を繰り返し再生することができます。

1ディスクリピート 1枚のディスク全体を繰り返し再生します。

MDのグループを選んだ場合グループ内を繰り返し再生します。(+ 51)

オールディスクリピート (SK-5MDのCD再生時のみ)すべてのディスクを繰り返し再生します。

あらかじめソース(音源)をCDまたはMDにしてく ださい +22 +24

再生中または停止中にREPEATキー(repeat キー)を押す。

リモコン






本体(SK-7PRO のみ)





曲の途中で次の曲に移る



- リピート再生中に▶▶は一を押すと、次の曲に飛び越します。
- 再生中にI◀◀キーを押すと、その曲の最初に戻り再生します。

押すごとに次のように切り換わります。

(SK-7PROのCD、MD再生時、SK-5MDのMD 再生時、)

► 表示なし:リピート解除

つ1:1曲リピート再生表示

():1ディスクリピート再生表示


(SK-5MDのCD再生時)

表示なし:リピート解除

つ1:1曲リピート再生表示

つ_{DISC} :1ディスクリピート再生表示

CD ALL :オールディスクリピート再生表示



リピートモードを解除するときはREPEATキー (repeatキー)を繰り返し押し、リピート表示を消す。

プログラムした曲を繰り返し再生する

- **②** プログラムをする→ ③
- ② REPEATキーを押す



押すごとにリピートモードが切り換わります。

- ① プログラムリピート オン
- └ ② プログラムリピート オフ

応用編

順不同に聴く(ランダムモード)

1枚のディスク、またはすべてのディスク(SK-5MDのCD再生時)の曲を順不同に再生することができます。

(1ディスク)ランダム 1枚のディスク全体の曲を順不同に再生して停止します。

MDのグループを選んだ場合グループ内の全曲を順不同に再生します。(+ 51)

(SK-5MDのCD再生時のみ)

オールディスクランダム .. CD1のディスク全体の曲を順不同に再生したあと、CD2、CD3のディスクを順不同に再生し て、停止します。

あらかじめソース(音源)をCDまたはMDにしてく ださい + 22 + 24

再生中または停止中にBANDOMキー(random キー)を押す。

リモコン





本体(SK-7PROのみ)





押すごとに次のように切り換わります。

(SK-7PROのCD, MD再生時、SK-5MDのMD再生時、)

→ 表示なし : ランダム再牛解除 _ RANDOM点灯 : ランダム再生

(SK-5MDのCD再生時)


★ 表示なし : ランダム再生解除 1 DISC RANDOM点灯 : ランダム再生

- ALL DISC RANDOM点灯:オールディスク ランダム再生

> ランダム モード表示部 -RANDOM

● ランダムモードを解除するときはRANDOM キー(randomキー)を繰り返し押し、RANDOM 表示を消す。

曲の途中で次の曲に移る



- ランダム再生中に▶▶は一を押すと、次の曲をランダ ムに選んで再生をします。。
- 再生中に1◀◀キーを押すと、その曲の最初に戻り再生 します。

ランダム再生を繰り返えす

- **②** 上記のランダム再生の操作をする
- ❷ REREATキーを押す



押すごとにリピートモードが切り換わります。

- ① ランダムリピート オン
- └ ② ランダムリピート オフ

好きなCDの一曲目だけを再生する(BEST HITSプログラム再生) (SK-5MDのみ)

セットしたすべてのCDの一曲目だけをトレイ1から順に再生します。1枚目のCDの1曲目を再生し終わると、次のCDの1 曲目を再生します。1枚のCDを再生中に他のトレイのCDを入れ替えることができます。 複数のCDのヒット曲を続けて再生したり、録音するときに便利です。(BEST HITSプログラム録音+図)

リモコンのみ

- **②** CDトレイにディスクを入れ る。+22
- ② CD停止状態にする。→ 22
- **❷** BEST HITSキーを押す。





② CD ▶/II キーを押す。







点灯

- 選ばれているディスクの一曲目の再生をして、次のディス クの一曲目の再生に移ります。
- すべてのディスクの再生が終わると停止します。
- リピートモード再生と組み合わせてBFST HITSプログラ ム再生することはできません。

順にディスクを入れ替えていくと、入れ替えた順番で 再生を続けることができます。

BEST HITSプログラム再生を停止する





STOPキーを押して再生を停止する。

BEST HITSプログラム機能を解除する





BEST HITSプログラムモードの時、BEST HITS キーを押す。 消灯



便利な録音あれこれ

SK-5MD/SK-7PRO/J


MDへの録音は、すべての録音機能で長時間録音(MD LP2、LP4)ができます。

録音のタイプを選ぶ

本機では、通常の録音の他に次のような録音機能があります。

CDの録音をカンタンにしたいときは

➡ ワンタッチエディット録音(O.T.E.)



曲を選び曲順を並べ替えて録音をしたいときは

➡プログラム録音(PGMモード再生+O.T.E.)



プログラムした曲順で録音します。+44 (CDの曲を、好きな曲順にプログラムしてMD録音するときに便利で

好きなCDの一曲目だけを録音したいときは

➡ ベストヒッツプログラム録音(BEST HITS)





す。)

ベストヒッツプログラムで再生された曲を録音します。 (お気に入りのオリジナルヒット曲集を作るときに便利です。)

CD全曲を一つのグループとして録音をしたいときは

➡ グループ録音(GROUP MAKE+O.T.E.)

グループ録音

録音したCDの曲を一つのグループとして録音します。→ ④2 (たくさんの曲を録音したMDでもアーティスト別や、アルバム毎にグルー プにして録音しておくと簡単に好みのジャンルが選べて便利です。)



ワンタッチエディット CDの全曲、一曲をワンタッチで録音する(O.T.E.)

CDの全曲をワンタッチで録音する(通常速度、4倍速)(全曲O.T.E.)

本体操作

- **☆** 次の手順で"REC SPEED ?"を選ぶ

 - ① menuキーを押す。 ② volume/multicontrolツマミで "REC" SPEED ?"を選ぶ。
 - ③ setキーを押す。



- 会 希望の録音スピードを選ぶ。
 - ① volume/multicontrolツマミで希望の録音 スピードを選ぶ。
 - ② setキーを押す。



- ❸ 録音可能なミニディスクをセットする。+32
- ② CDトレイにディスクを入れる。→
 ②
 ②
- **⑤** CD停止状態にする。→ 22
- 録音モード(STEREO、LP2、LP4またはMONO) を設定する。

33ページ手順4.の操作をします。

2 O.T.E.キーを押す。

リモコン操作





る録音終了後、▲キーを押してミニディスクを取り 出す。



volume/multicontrolツマミを回すと次のように切り 換わります。



20秒以内に次の操作をしない場合は元の状態に戻りま

yo xyunna マルチコントロール volume/multicontrolツマミを回すと次のように切り 換わります。

> "CD > MD NORM" 通常スピードで録音します。 "CD > MD HIGH" 通常の4倍のスピードで録音します。

● 選んだCDの1曲目から録音がはじまり、全曲を録音し ます。

- ◆CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一 方の動作も自動的に停止します。
- MDの録音可能時間や記録可能な曲数を越えた場合は "DISC FULL"と表示されて停止します。
- 録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してくだ さい。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

CDで再生中の一曲だけをワンタッチで録音する(通常速度、4倍速)(一曲O.T.E.)

本体操作

- ② CDの録音したい曲を再生状態にする。→ 22
- **②** O.T.E.キーを押す。

リモコン





母 録音終了後、▲キーを押してミニディスクを取り 出す。



- CDを再生中に録音したい曲があった場合、曲の途中でも O.T.F.キーを押すとその曲の頭に戻って、再生と録音が 始まります。
- 録音モードや録音スピードは前に設定されているモード で録音されます。

録音モードを変えるときは33ページの手順3.の操作をし て変更します。

- 録音が終了するとCDは一時停止状態になります。
- 同様にして、気に入った曲を次々と録音することができま
- MDの録音可能時間や記録可能な曲数を越えた場合は "DISC FULL"と表示されて停止します。
- 録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してくださ (.)

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。



CD-R/RWの場合、ディスクの記録状態や特性上MDへの4倍速録音(CD > MD HIGH)でごくまれに、 音飛びや、ノイズが混入して録音されたり、正常に録音ができない場合があります。 この場合は通常速録音(CD > MD NORM)で録音することをおすすめします。

プログラム 曲順を並べ替えて録音する(PGMモード再生+O.T.E.)

CDの曲をプログラムして、MDに録音することができます。SK-5MDの場合3枚のCDのなかから曲順を並べ替えて、プログラムしたものを1枚のMDに録音することができます。

本体操作

- 希望の録音スピードを選ぶ。+ 42
- ❷ 録音可能なミニディスクをセットする。→32
- CDトレイにディスクを入れる。→
 22
- **②** CD停止状態にする。→ 22
- 毎 録音する曲をプログラムする。→36
- **6** O.T.E.キーを押す。

リモコン操作





録音終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す。



プログラム

PGMモード再牛を解除する

「プラグラムした曲を取り消す」の「全ての曲を取り消すとき」の手順でPGMモードを解除することができます。 - ③3〕

42ページの手順◆、◆の操作をして、通常速度か、4倍速かを選びます。

36ページの「曲順を並べ替えて聴く(PGMモード再生)」 の手順**②~⑤**の操作をして、曲のプログラムをします。

- 録音モードは前に設定されているモードで録音されます。 録音モードを変えるときは33ページの手順3.の操作をして変更します。
- ●プログラムしたCDの録音がはじまります。
- ◆CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- プログラムに従って、再生するCDを本機が自動的に交換 している間は、録音も自動的に一時停止になるため不要 な(無音声部分の)録音はされません。
- MDの録音可能時間や記録可能な曲数を越えた場合は "DISC FULL"と表示されて停止します。
- リピートモード再生と組み合わせでも、TE 録音することはできません。
- 録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してください。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

録音を途中でやめる

■ STOPキーを押すと録音と再生が共に終了します。

尼月絲

好きなCDの一曲目だけを録音する(BEST HITSプログラム録音)

セットしたCD(SK-5MDの場合すべてのCD)の一曲目だけを録音します。

SK-5MDでは1枚のCDを録音中に他のトレイのCDを入れ替えることができるため、シングルCDのヒット曲を続けて録 音するときに便利です。

リモコンのみ

- **☆** 希望の録音スピードを選ぶ。 + 42
- ② CDと、録音用MDをセットす 3° + 22 + 32
- る 入力をCDに切り換えて、停 止状態にする。→ 22
- BEST HITSキーを押す。

SK-7PROの場合はそのま まBEST HITS録音が始まり ます。



♠ SK-5MDの場合、O.T.E. キーを押し、BEST HITS 録音を開始する。



- 録音モードは前に設定されているモードで録音されます。 録音モードを変えるときは33ページの手順3.の操作をし て変更します。
- ディスクの一曲目のみの録音が始まります。
- SK-5MDでは選ばれているディスクの一曲目の録音をし て、次のディスクの一曲目の録音に移ります。(BFST HITSプログラム録音)
- BEST HITSプログラムに従って、再生するCDを本機が 自動的に交換している間は、録音も自動的に一時停止に なるため不要な(無音声部分の)録音はされません。
- BFST HITSプログラム再生またはMD録音のどちらかが 終了すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- MDの録音可能時間や記録可能な曲数を越えた場合は "DISC FULL"と表示されて停止します。
- リピートモード再生と組み合わせてBEST HITSプログラ ム録音することはできません。

SK-5MDでは順にディスクを入れ替えていくと、入れ替 えた順番で中断することなく録音を続けることができ ます。

BEST HITSプログラム録音を停止する





STOPキーを押して録音を停止する。

SK-7PROの場合STOPキーを押すと BEST HITSモードも解除されます。

BEST HITSプログラム機能を解除する

SK-7PRO





SK-5MD





編集機能のタイプを選ぶ

市販の録音用ミニディスクを使うと、録音後に各種の編 集を行うことができます。再生専用の一般市販ソフトのミ ニディスクは編集できません。

曲をグループ分けする


多くの曲をいくつかのグループに分けて、グループ毎 にいろいろな編集や、リピート再生などをすることがで きます。+47~+51

グループ1

グループ2 グループ3








MD規格上の機能制限について


いくつかの機能には、MD規格上の制限があります。故 **曈とお考えになる前に、確認ください。→25** →26

編集をするときは、ミニディスクの誤消去防止つまみを "録音可能"側にしてください。→ 22




曲の消去

1曲ずつ消す(ERASE)→ 58



MD内の曲を全て消す(ALL ERASE) + 58



ミニディスクや曲にタイトルをつ ける(リモコンのみ)→ 60

タイトルをコピーまたはメモして、他 のミニディスクや曲につける (ŤÍŤĽE MÉŇO) (リモコンのみ) + 63

英数字に加えてカタカナなどの入力も可能です。表示部に表示される文 字の中から順に選ぶだけのカンタンな操作でタイトルを入力できます。 入力したタイトルは、機種間の互換性があるので、他のMDレコーダー (プレーヤー)にそのミニディスクをセットしたときも表示されます。 (タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の規制が あります)

編集した内容を取り消す


(EDIT CANCEL)

グループ分けして録音する(GROUP)

本機は2倍または4倍の長時間録音ができるので、1枚のMDにたくさんの曲を録音することができます。

MD O.T.E.録音(42ページ)をする前に、あらかじめグループ録音の設定をしておくと、アーティストや、アルバムごとに グループに分けて録音することができます。また、そのMDはグループを選んで再生したり、グループ単位で、編集したり、 またはリピート再生などをすることができます。

録音済みのMDを後から、グループ分けすることもできます。(→ 48)



本体操作

- **②** 次の手順で"GROUP MAKE ?"を選ぶ。
 - ① menuキーを押す。
 - ② volume/multicontrolツマミで "GROUP MAKE ?"を選ぶ。
 - ③ ŠÉTキーを押す。



- ② "GROUP MAKE ON"を選ぶ。
 - ① volume/multicontrolツマミで "GROUP MAKE ON"選ぶ。
 - ② SETキーを押す。



②「CDの全曲をワンタッチで録音する(通常速度、 4倍速)(全曲O.T.E.)」の操作をして、録音を開始する。→

リモコン操作



**リューム マルチコントロール volume/multicontrolツマミを回すと次のように切り 換わります。



20秒以内に次の操作をしない場合は元の状態に戻ります。

グループ録音の設定は、次に変更するまで、変わりません。

Ø₩

- O.T.E.録音を開始した曲から録音を終了した曲までが1 つのグループになります。
- 録音したいMDに、すでに99のグループが登録されている場合は、グループ録音の設定がONになっていてもグループ録音はされません。
- グルーブ機能に対応した他の機器で録音したMDを、本機で使用すると正しく動作しないことがあります。
- グループ録音したMDを他のグループ機能に対応していない機器で再生すると、録音した曲の順に再生します。
- グループ録音したMDを他の機器で編集すると、正し<動作しないことがあります。

録音済みのMDをグループに分ける

連続した曲でグループを作り、登録します。 最大99グループまで作ることができます。 また、1曲でもグループにすることができます。

MDを選択し、停止状態にします。

リモコンのみ


の TRACK EDITキーを押す。





② I◀◀P.CALL▶▶Iキーを繰り返 し押して "EDIT GROUP"を選 び、SETキーを押す。









② I◀◀P.CALL▶▶Iキーを押して グループにする最初の曲を選 び、SETキーを押す。





⑤ I◀◀P.CALL▶▶Iキーを押して グループの最後の曲を選び、 SETキーを押す。





- **⑤** ENTERキーを押してグループを確定する。
- **②** 編集終了後、▲キーを押して ミニディスクを取り出す。

- 編集の途中で作業を中止するときはTRACK EDITキーを押すと、作業が中止されて、元の状態に戻ります。
- ●編集できない項目を選ぶと表示の先頭に※ 印が付き ます。
- MD編集モードになります。



約20秒間次の操作をしないと元の状態に戻ります。操作を続けるときはもう一度TRACK EDITキーを押してください。



>GRP STARE?





すべての曲がすでにグループに登録されているとき、またはグループ数が99を越えると新しいグループは作れません。また、99を越えていなくても、そのMDに入力した文字情報が多いときは、新しいグループを作れないことがあります。

"EDIT NOW"表示中にMDを取り出したり、電源を切ると編集が中断されることがあります。

 ● "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き 込まれた後、取り出されます。

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

グループ情報を消す

グループ登録した情報を消すことができます。 選んだグループまたはMDすべてのグループの情報、グ ループタイトルを消すことができます。

MDを選択し、停止状態にします。

リモコンのみ


の TRACK EDITキーを押す。






② I◀◀P.CALL→▶Iキーを繰り返 し押して "EDIT GROUP"を選 び、SETキーを押す。






❸ I◀◀P.CALL▶▶Iキーを繰り返 し押して "GRP CANCEL"を選 び、SETキーを押す





② I◀◀P.CALL▶▶Iキーを押して 消したいグループを選び、SET キーを押す





ENTERキーを押す





2 編集終了後、▲キーを押して ミニディスクを取り出す



- 編集の途中で作業を中止するときはTRACK EDIT = -を押すと、作業が中止されて、元の状態に戻ります。
- 編集できない項目を選ぶと表示の先頭に: 印が付き ます。
- MD編集モードになります。



約20秒間次の操作をしないと元の状態に戻ります。操作 を続けるときはもう一度TRACK EDITキーを押してくだ さい。



SARP CANCEL

"ALL GROUP" : MDすべてのグループを消します。 "曲番号 曲番号"…: 選んだグループの情報を消します。

FOIT NOW

"EDIT NOW"表示中にMDを取り出したり、電源を切ると編 集が中断されることがあります。


> [MS] COMPLETE

■ "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き 込まれた後、取り出されます。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

グループの範囲を変える

すでに登録したグループの範囲を変えることができます。



MDを選択し、停止状態にします。

リモコンのみ

の TRACK EDITキーを押す。






プリセットコール


プリセットコール → P.CALL→→ 中一を繰り返 し押して "EDIT GROUP"を選 び、SETキーを押す。









 □ I → P.CALL → I + - を繰り返 し押して "GRP EDIT ?"を選 び、SETキーを押す。










- ●編集の途中で作業を中止するときはTRACK EDITキーを押すと、作業が中止されて、元の状態に戻ります。
- ◆編集できない項目を選ぶと表示の先頭にご 印が付きます。










←文字がスクロールして、グループの曲番 が表示されます。

曲番号を変更しないときは、その まま**SET**キーを押します。

> 他のグループに登録されてい る曲は選べません。

6 I◀■P.CALL■■1キーを繰り返し押してグループの最後の曲番号を選び、SETキーを押す。





曲番号を変更しないときは、そのまま**SET**キーを押します。

他のグループに登録されてい る曲は選べません。

② ENTERキーを押してグループを確定する。

"EDIT NOW"表示中にMDを取り出したり、電源を切ると編集が中断されることがあります。

- ③ 編集終了後、▲キーを押して ミニディスクを取り出す。
 - "MD WRITING"表示中に編集 情報がミニディスクに書き込ま れた後、取り出されます。

グループを選んで再生する

MDのグループを選んで、グループの曲だけを聴くことが できます。

MDを選択し、停止状態にします。

リモコン操作



プログラムモード P.MODEキーを押し"GROUP" インジケーターを点灯させる



@ GROUP PŘEV.. NĚXTキー を押して 聴きたいグループを 選ぶ。





 MD ▶/Ⅲキーを押して再生をは じめる






再牛中に別のグループを再生するとき



グループを選んで、そのグループのリピート再生 や、ランダム再生をすることができます。



ランダムモード +39

グループ設定されたディスクでは、P.MODE キーを押すた びに次のように切り換わります。



- ① グループモード
 - ② プログラムモード



←文字がスクロールします。





グループ録音したMDを、グループ機能に対応し ていない機器で再生すると、ディスクタイトルに数 字や記号が表示され、正しく表示されません。この ような場合に、グループ機能に対応していない機 器でディスクタイトルの編集をすると、グループ情 報が消去されますのでご注意ください。

グループ機能に対応した他の機器で録音した MDを、本機で使用すると正しく動作しないこと があります。

グループ再生をやめるとき









通常の再生に戻すには

停止中にP.MODEキーを繰り返し押して "GROUP" を消灯させる。





ムーブ

1曲ずつ移動する(MOVE)

曲を、お好みの位置へ移動(挿入)することができます。入れ替えが終ると、全てのトラック番号(曲番)が通し番号に自動的に調整されます。MOVEを繰り返し行うことで、お好みの曲順に並べ替えることができます。

グループ分けされている曲も移動できます。その場合、移動した先の直前の曲と同じグループに登録されます。移動した 先の前の曲がグループに登録されていない場合は、移動した曲もグループに属しません。





"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから操作してください。

リモコンのみ

● TRACK EDITキーを押す。





④ I→→P.CALL→→Iキーを繰り返 し押して "MOVE ?"を選ぶ。



ダ SÉTキーを押して"MOVE"を 確定する



- 編集の途中で作業を中止するときはTRACK EDITキーを押すと、作業が中止されて、元の状態に戻ります。
- 編集できない項目を選ぶと表示の先頭にご印が付きます。
- MD編集モードになります。


約20秒間次の操作をしないと元の状態に戻ります。操作を続けるときはもう一度TRACK EDITキーを押してください。



● 別の表示がされている時はI◀P.CALL▶▶Iキーを押して切り換えてから、SETキーを押します。



次のページにつづく



⑤ 編集終了後、▲キーを押して ミニディスクを取り出す

(本体)



●移動先は、選ばれた曲の直前、直後一組のトラック番号で表示され、キーを押すたびに前後します。






"EDIT NOW"表示中にMDを取り出したり、電源を切ると編集が中断されることがあります。



 ■ "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き 込まれた後、取り出されます。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。


ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 + 🙉



ディバイド

曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に繰り上がります。プレビュー機能を使って、分割したいところを繰り返し聴きながら微調整ができます。 グループに登録された曲も分割することができます。



"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから操作してください。

リモコンのみ



⑦ 再生中に、分割したいところで TRACK EDITキーを押す。



② "DIVIDE ?"と表示されている
ことを確認して、SETキーを押す。





- 編集の途中で作業を中止するときはTRACK EDITキー を押すと、作業が中止されて、元の状態に戻ります。
- 編集できない項目を選ぶと表示の先頭に※ 印が付きます。
- MD編集モードで一時停止になります。

約20秒間次の操作をしないと元の状態に戻ります。操作を続けるときはもう一度TRACK EDITキーを押してください。

DIUIDE STATE

- 別の表示がされている時はI◀P.CALL▶▶Iキーを押して切り換えてから、SETキーを押します。
- ●曲を分割するときは、曲のはじめから約2秒以上後に 分割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲に 分割することはできません。(LP2/MONOモードの場合:4秒、LP4モードの場合:8秒)
- ◆分割した曲の最後と新しくできた曲の最初(分割ポイントの前後)には無音声部分ができません。

次のページにつづく



② SETキーを押してプレビュー 再生をはじめる。



② I◀◀P.CALL▶▶Iキーを押して 分割ポイントを選ぶ





⑤ SETキーを押して分割ポイン トを確定する





G ENTERを押して分割を確定 する





手順②~⑤を繰り返し、最大254曲ま で曲を分割することができます。

❷ 編集終了後、▲キーを押して ミニディスクを取り出す

(本体)



プレビュー再生で分割ポイントの微調整をしないとき は、手順回の後にSETキーを押して分割ポイントを確 定します。(手順日)

- ●一時停止したところから後に続く約3秒間を繰り返し再 生します。
- ◆ キーを押すたびに分割ポイントが1ステップ(6/100秒) づつ前後します。(-31~+31ステップの範囲で微調整が できます。)



[M2] FOIT NOW

"EDIT NOW"表示中にMDを取り出したり、電源を切ると編 集が中断されることがあります。

COMPLETE

- ◆分割して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。
- "FDIT NOW"表示中に▲キーや、I/のキーを押すと、並べ 替えが中断されることがあります。
- "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き 込まれた後、取り出されます。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。


曲をつなぐ(COMBINE)

2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。曲をつなぎ終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調整されます。

隣り合った曲であれば、違うグループに登録された曲でもつなぐことができます。その場合、つないだ曲は前のグループ に登録されます。

曲をつなぐイメージ

4曲目と1曲目をつなぐ場合



前半部のトラック番号と 後半部のトラック番号と タイトルが残る タイトルは消える

"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから操作してください。

リモコンのみ

 つなげたとき前になる曲を再生 トラック エディット 中にTRACK EDITキーを押す。



② I◀♥P.CALL▶▶Iキーを繰り返し押して "COMBINE?" を選ぶ。





③ ŠÉTキーを押す。





- 編集の途中で作業を中止するときはTRACK EDITキーを押すと、作業が中止されて、元の状態に戻ります。
- 編集できない項目を選ぶと表示の先頭に※ 印が付きます。
- MD編集モードで一時停止になります。



トラック番号が調整

される

約20秒間次の操作をしないと元の状態に戻ります。操作を続けるときはもう一度TRACK EDITキーを押してください。





次のページにつづく

応用編



⑤ SETキーを押して曲を確定する




⑤ ENTERキーを押して結合を確 定する





2 編集終了後、▲キーを押して ミニディスクを取り出す





結合して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。




"FDIT NOW"表示中にMDを取り出したり、電源を切ると編 集が中断されることがあります。



● "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き 込まれた後、取り出されます。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 + 64



MD内の曲を全て消す(ALL ERASE) /1曲ずつ消す(ERASE)

停止中に全曲消去したり、または選んだ1曲のみを消去することができます。 1曲消すと、その曲以降のトラック番号が1つずつ繰り上がります。 グループに登録した曲も消すことができます。

"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから操作してください。

リモコンのみ

② TRACK EDITキーを押す。





② SETキーを押す。





③ I◀◀P.CALL▶►Iキーを繰り返し押して "ERASE ?"を選



② SETキーを押す。



- ●編集の途中で作業を中止するときはTRACK EDITキー を押すと、作業が中止されて、元の状態に戻ります。
- ●編集できない項目を選ぶと表示の先頭に: 印が付き ます。
- MD編集モードになります。



● 別の表示がされている時はI◀▼P.CALL▶▶Iキーを押して切り換えてから、SETキーを押します。

約20秒間次の操作をしないと元の状態に戻ります。操作 を続けるときはもう一度TRACK EDITキーを押してくだ さい。






次のページにつづく

応用編







⑤ SETキーを押して曲を確定する



2 ENTERキーを押して消去を確 定する





3 編集終了後、▲キーを押して ミニディスクを取り出す





- MDのすべての曲を消すときは"ALL ERASE"を選び
- 再生中に操作したときは、再生していた曲の消去のみ が選べます。





● 消去した次の曲のはじめで一時停止になります。



"EDIT NOW"表示中にMDを取り出したり、電源を切ると編 集が中断されることがあります。



■ "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き 込まれた後、取り出されます。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 + 🖭

ミニディスクや曲にタイトルをつける

ミニディスクや曲にタイトル(名まえ)をつけることができます。入力したタイトルは、同じ手順で変更や消去ができます。 長時間録音(2倍または4倍)の設定でSTAMP機能ONを選んだ場合は、曲のタイトルの前に自動的に「LP:」が表示されます。

また、グループにタイトルを付けることもできます。(グループタイトル)

そのほかに繰り返し入力する文字を保存してタイトル入力に使えるタイトルメモ機能があります。

タイトルを付ける準備をする

ディスクタイトルを付ける:

通常の停止状態でつけることができます。"GROUP"、"PGM"が点灯しているときは、P.MODEキーを押して消灯させてください。

グループタイトルをつける:

グループ再生で停止状態の時に付けることができます。

- ①P.MODEキーを押して、"GROUP"表示を点灯させる。
- ②PREV.、NEXTキーを押してグループタイトルまたはトラックタイトル(曲名)を付けるグループを選択する。

トラックタイトル(曲名)を付ける:

通常の停止状態にするとすべての曲にタイトルを付けることができます。

グループ再生で停止状態の時はグループ内の曲にタイトルを付けることができます。

タイトルメモを入力する:

上のどのモードでもタイトルメモが選べます。

リモコンのみ

② TITLE INPUTキーを押す。





② I◀◀P.CALL▶▶Iキーを繰り返 し押して、編集したいタイトル を選ぶ。







MD編集を途中で終了したいときは、リモコン のTITLE INPUTキーを押します。

●ミニディスクのデータ読み出し、書き込み表示の点滅中は、タイトル入力できません。



タイトルをつけていないときは、"....."と 表示されます。

●キーを押すたびに編集するタイトルが切り換わります。

"[1]" : (タイトルメモ1)
"[2]" : (タイトルメモ2)
- "[3]" : (タイトルメモ3)

グループを選んだときは、グループ番号が表示されます。

応用組

 SETキーを押してタイトルを 付ける曲番(またはディスク、 タイトルメモ番号)を確定する





- ❷ タイトルを入力する。
 - 1) DÍSPLAY/CHÁRÁC. *-を繰り返し押して、文 字グループを選ぶ。



② 文字入力キーを押して、 文字を選ぶ。



③ SETキーを押して、文字を 確定(入力)する。



- ④ 手順①~③を繰り返す。
- **⑤** ENTERキーを押して入力した タイトルを確定する。









文字グループは以下の诵りです。

"Aa" グループ A~z、記号とタイトルメモ("[1]"、"[2]"、"[3]") "'' グループ

0~9と記号 "プァ" グループ

アイウエオ…と記号

同じキーを繰り返し押すと文字が変わります。 **2**カ**ABC** (例: を押す)

押すたびにA→B→C→a→b→c と変わります。

- ◆◆、▶▶キーで、入力場所(カーソル)を左右に移動でき
- 間違えたときは、CLEAR/DELETEキーを押して消去し
- スペースを入れるときは、TIME/SPACEキーを押して ください。
- 他の文字入力キーや▶▶キー、DISPLAY/CHARAC キーなどを押したときも確定されます。



- タイトルをスクロール表示した後に、次のタイトルが選 ばれた状態で手順②の表示に戻ります。
- タイトルを確定する前に、電源をオフ(スタンバイ)にし たり、TITLE INPUTキーを押して設定を取り消したりす ると入力中の内容は消去さます。

⑤ TITLE INPUTキーを押して、 編集を終了する



毎編集終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す

(本体)




手順 ⑤に進む前に手順 ②~⑤を繰り返せば、そのミニディスクのすべてのタイトル(ミニディスク名と曲名)をつけることができます。

■"MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き 込まれた後、取り出されます。

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

文字を消去、変更する







② CLEAR/DELETEキーを押して、文字を削除する





文字を削除(手順❷)しないで文字の挿入だけをしたい ときは、挿入したい場所の直後の文字にカーソルを合 わせます。

● すべての文字を消去する場合はCLEAR/DELETEキー を繰り返し押して、すべての文字を消去します。

入力できる文字数について

ミニディスク全体で最大1792文字、1曲につき最大80 文字まで入力できます。(アルファベット、数字、記号の場合)

カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。

スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。

タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字を削除(CLEAR/DELETEキーを押す)してください。

キー機能について

◄■または**▶**▶キー:

カーソルの位置を移動します。

CLÉAR/DÉLETE* -:

カーソルを合わせた文字が消去され、それ以降の文字が 1文字づつ前に詰められます。続けて押す(または押した ままにして繰り返し消去していく)と、簡単にタイトルを消 去できます。

TÍME/SPACE+-:

スペースを挿入します。

応用編

タイトル タイトルメモ (TITLE MEMO)を使う

繰り返し入力する文字をタイトルメモ1、2または3(「11、「2」または「31)に保存しておきタイトル入力をするときに呼び出し て、簡単に入力することができます。

例えば曲名に「SONG:A」、「SONG:B」、「SONG:C」と入力する場合:

タイトルメモ1に「SONG: |を保存しておき、曲名を入力するとき、タイトルメモ1([1]の表示)とAを入力すると「SONG:A」 が入力されます。

タイトルメモを入力する

リモコンのみ

② タイトルを編集する手順で、タ イトルメモ[1]、[2]または[3]を 選ぶ。

(60ページの手順2~3)

② 文字を入力する。


(61ページの手順2~6)

"[1]" **:** (タイトルメモ1) "[2]" **:** (タイトルメモ2) "[3]" : (タイトルメモ3)

タイトルメモを使用する

リモコンのみ

- タイトル入力操作で、文字グ ループ"Aa"を選ぶ。
- ❷ 数字キー「1ア」を押し、[1]、[2] または[3]を選ぶ。
- Ø SETキーを押す。



タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット文字、各種記号などを選ぶことができます。

1 ₇	2∌ABC	3+DEF
4 ≆ GHI	5+JKL	6/MNO
7 TPQRS	8+TUV	95WXYZ
+100	077>	+10

グループ キー	"Aa"	"12"	"77"
1ア	スペース[1] [2] [3]	1	アイウエオァィウェォ
2カABC	ABCabc または abcABC	2	カキクケコ
3サDEF	DEFdef または defDEF	3	サシスセソ
4タGHI	GHIghi または ghiGHI	4	タチツテトッ
5ナJKL	JKLjkl または jklJKL	5	ナニヌネノ
6ハMNO	MNOmno または mnoMNO	6	ハヒフヘホ
7マPQRS	PQRSpqrs または pqrsPQRS	7	マミムメモ
87TUV	TUVtuv または tuvTUV	8	ヤユヨャュョ
9ラWXYZ	WXYZwxyz または wxyzWXYZ	9	ラリルレロ
0ワヲン		0	ワヲン゛゜(濁音、半濁音)
+10',:	',:?!;."_`\$スペース	•	
+100&()—	&()-/+*=<># % @		

""""""はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。

編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)

停止中に次の操作を行うと、ディスクを入れてから現在までに行った編集を取り消すことができます。万一、編集後にミニディスクを取り出したり、他の録音をしたりすると、取り消すことができなくなります。

編集後、ミニディスクを取り出す前に行ってくだ さい。


リモコンのみ



② TRACK EDITキーを押す。



プリセットコール **② I◀▼P.CALL▶►Iキーを繰り返** し押して "EDIT CANCEL ?" を選ぶ。



Ø SETキーを押す。



② ENTERキーを押して編集を取り消す





⑤ 編集終了後、▲キーを押して ミニディスクを取り出す

(本体)



MD編集モードになります。



約20秒間次の操作をしないと元の状態に戻ります。操作を続けるときはもう一度TRACK EDITキーを押してください。



表示の先頭に※印がついた場合は、それまで行われた編集を取り消すことができません。





"EDIT NOW"表示中にMDを取り出したり、電源を切ると編集が中断されることがあります。



 ■ "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き 込まれた後、取り出されます。


"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

応用編

オートパワーセーブ(A.P.S.)を 設定する

オートパワーセーブ機能をオンにすると、CDやMDの再生が終了して、約30分間なにも操作しないと自動的に電源がオフ(スタンバイ)になります。

② 次の手順で"A.P.S. SET"を選ぶ



② volume/multi controlツマミを回してオンまたは オフを選択し、setキーを押す。



オートパワーセーブは次の条件で約30分間なにも操作をしなかったときに働きます。

入力がCD、MDのとき


停止中

入力がチューナー、テープまたは外部入力のとき

➡ volume/multi controlレベルが最小値になっているかまたは消音になっているとき

表示部の明るさを調節する (DIMMER)

夜間など表示部が明るすぎると感じたり、または暗く感じたときは明るさを調節することができます。



② volume/multicontrolツマミを回して希望の明る さを選択し、setキーを押す。





暗くしたとき



電源がオフのときは調節できません。

応用編

時計として使うだけでなく、タイマーを使うためにも必要 となるので、あらかじめ時刻合わせを済ませてください。

次の手順で"TIME ADJUST"を選ぶ



- ① menuキーを押す。
- ② volume/multi controlツマミで "ADJUST"を選ぶ。

"MD REC MODE" "GROUP MAKE?"

"TIME ADJUST?"

"DIMMER ?"

20秒以内に次の操作をしない場合は 元の状態に戻ります。

- ③ setキーを押す。
- ② volume/multi controlツマミを回して"12H ?" (12時間表示)または"24H ?"(24時間表示)を選 び、setキーを押す。



② volume/multi controlツマミを回して"時"の単位 を調節する。

"時"の単位が合ったらsetキーを押す。



② volume/multi controlツマミを回して"分"の単位 を調節する。

"分"の単位が合ったらsetキーを押し時刻合わせ を終了する。





●設定の途中で間違えたときは、手順 ② からや り直してください。









手順④で、時報と同時にsetキーを押すと正確 な時刻設定ができます。

タイマーを使う

CD、MDの再生、ラジオ受信、あるいはそれらの録音を、 指定した時間帯に自動的に行うことができます。 本機は次のようなタイマーを備えています。

SLEEPタイマー おやすみ前に設定すると自動的に電 源がオフ(スタンバイ)になります。

PROG.タイマー.... 設定を保存して毎日働く2つのモー ドがあります。

SK-5MD/SK-7PRO/J

あらかじめ時刻合わせを済ませてから、タイマー設定を 行ってください。→66

音楽を聴きながら眠る(SLEEP タイマー)(リモコンのみ)

何分後に電源をオフ(スタンバイ)にするか設定します。

◆ CD、MD再生またはラジオ受信中などに、 SLEEPキーを押す





1回押すと10分のスリープタイマーが設定されます。 押すごとに残り時間表示が10分単位で切り換わり ます。

最長90分まで設定できます。

10→20→30→40→・・・・→80→90→解除

② 設定した時間が経つと自動的に電源がオフ(スタン) バイ)になります。

SLEEP タイマーを解除するには

電源をオフ(スタンバイ)にするか、またはSLEEPキー を繰り返し押して残り時間表示を消灯させます。

SLEEP 10

本機は、スリープタイマーの動作中に表示部の明る さが自動的に暗くなるように設定されています。 (オートディマー機能)



●タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差したときは standbusing インパー しかしま ししたときは、**standby/timer**インジケーターが点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり 直してください。

タイマーを設定する(PROG.タイマー)

PROG.1、PROG.2には、働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、オン、オフを切り換えることができます。

Al タイマー再生、受信 設定した時間帯にタイマー再生、受信をします。オン時刻になると徐々に音量が大きくなり、一定の音量まで上がります。

CDを聴く 外部入力ソースを聴く

- タイマー予約は、PROG.1とPROG.2の2つを、同時 に予約できます。
- PROG.1とPROG.2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。
- あらかじめ時刻合わせを済ませてから、タイマー設定を 行ってください。→ ⑥⑥

1. 聴きたい、または録音したいソースの準備をする

ラジオ放送を聴く 放送局をプリセット しておく +22 +28

ディスクを入れる (プログラム再生は できません) → 22




AUX/TĀPE端子ま たはデジタル入力 ^{オブティカル} OPTICĀL端子に接 続した機器のタイ マー設定をする MDを聴く ミニディスクを入 れる+24



録音する MDの録音準備 をする→ 32

本体操作

- 2. menuキーを押す
- **3.** volume/multi controlつまみを回して、"TIMER SET ?"を選ぶ
 → setキーを押して確定する
- **4.** volume/multi controlつまみを回して、"PROG.1 SET(または2) "を選ぶ→setキーを押して確定する
- **5.** volume/multi controlつまみを回して、
 "EVERYDAY "(毎日設定が有効)または
 "ONE TIME "(一回だけ設定が有効)を選ぶ
 → setキーを押して確定する
- 6. オン時刻を設定する
- ② volume/multi controlつまみを回して、 "分"を合わせ、setキーを押して"分"を確定する





TIMER PROG. 1 SET







- **7.** オフ時刻を設定する 手順6.と同様にして、オフ時刻を設定します。
- **8.** volume/multi controlつまみを回して、 "PLAY"(タイマー再生、受信)、"REC"(タイマー録音)または"AI PLAY"(徐々に音が大きくなるタイマー再生)を選ぶ
 - →setキーを押して確定する
- **9.** volume/multi controlつまみを回してタイマーでオンになったときの音量を設定する。
 - → setキーを押して確定する
- 10. 希望の入力ソースを選択する



- ●設定中は、設定中のタイマー番号が点滅します。

タイマー再生、受信、AIタイマー再生、受信をするとき

② volume/multi controlつまみを回して聴きたいソースを選ぶ。

,► TÜNER ラジオ放送

CD CD MD MD

AUX 外部入力(アナログ)

TAPE テープ

レデジダル DIĞİTAL IN ... デジタル入力ソース

- **3** setキーを押してソースを確定する。
- ◆ TUNERを選んだときはvolume/multi control つまみを回してプリセット番号を選ぶ。
- **⑤** setキーを押してソースを確定する。

現在時刻の設定をしていない場合は"TIME ADJUST"が表示され、現在時刻の設定モードになります。(→極)

タイマーのセットが完了して、"COMPLETE" と表示されます。

ラジオ放送、外部入力ソースのタイマー録音をするとき

⑦ volume/multi controlつまみを回して、録音したいソースを選ぶ。

► TUNER...... ラジオ放送

AUX...... 外部入力(アナログ)

TÁPE...... テープ

┗ DIĞİTAL IN....... デジタル入力ソース

- **3** setキーを押してソースを確定する
- ◆ TUNER"を選んだときはvolume/multi control つまみを回して、プリセット番号を選び、setキー を押して確定する
- **⑤** volume/multi controlつまみを回して、録音モードを選ぶ

"STEREO"

"LP2"

"LP4"

ั∽ "MO๊NO"

10. (ウキーを押して、電源をオフ(スタンバイ)にする



タイマー設定が済んだら、電源がオフ(スタンバイ)になっていることを必ず確認してください。

- standby/timerインジケーターが緑色に点灯します。
- タイマー機能を使って再生しているときは、SLEEPタ イマーは使用できません。
- ●時刻合わせが済んでいないときは、タイマー機能は使用できません。
- オン時刻とオフ時刻に同じ時間を設定すると、タイマー機能は働きません。

プログラ

再び同じ内容のPROG.タイマー をセットする

リモコンのTÎMERキーを押して"① **①**"マーク、 "② **②**"マーク、または"② **①②**"マークを点灯させる





- PROG.の内容は、一番最後に設定したものが実行されます。
- ◆ CD、MDの準備をしておきます。

タイマーを働かせたくないときは

電源がオンのときに、リモコンのTIMERキーを繰り返し押して"〇"マークを消灯させます。





PROG.の内容は再設定をしない限り保存されます。



- タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源ブラグをコンセントから抜き差ししたときは、 standby/timerインジケーターが緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。
- プログラムタイマー録音終了後、standby/timerインジケーターが緑色に点滅している場合は、録音ができていないことがあります。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。

知っておきましょう

メンテナンス

セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ペンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

参考

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付く ことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動 作しないことがあります。

このようなときには、本機の電源を入れた状態で、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。

次のような状態のときは、特に結露にご注意ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋など。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセン トから抜くとすぐ消える メモリーの内容

時計表示

電源プラグをコンセントから抜いて最低1日で消えるメモリーの内容

電源の状態(オンまたはスタンパイ)、A.P.S.、電源をオフにする直前のソースス 択、AUXレベル、ボリュームレベル、バランスの設定、受信パンド、周波数、プリセット放送局、PROG.タイマーの設定内容、TONEの設定、REC LEVEL(録音レベル)の設定、REC MODF

MD部

電源オフ(スタンバイ)あるいは、電源コンセントからプラグを抜いた状態でのメモリーの記憶時間は、約3日間です。長時間の停電や電源プラグ抜けなどによって、録音や編集に関する情報(ミニディスク取り出し時に記録される)がミニディスクに記録される前に消滅、または破壊されることがあります。また、消えてしまった情報は回復できません。

録音、編集後には、録音、編集の情報を記録するため に、必ずミニディスクを取り出してください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご 使用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復 活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を行ってください。

- ≜CD1~3キー、≜キーを押して、CD、MDを全て 取り出します。
- 2. ディスプレイ部が図の表示になったことを確かめてください。

CD▶/II キーを押す。

CD NO DISC

MD▶/Ⅱキーを押す。

MD NO DISC

3. 数秒間待って、電源をオフ(スタンバイ)にします。

MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは本機で録音、編集を行わないでください。

MD-Clipデータ内容が失われることがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく 許諾製品

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣 り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量 は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特 に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。 夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めた り、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互 いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

本機で使用できるCDディスクについて

CD(12cm, 8cm), CD-R, CD-RW, CD-G/CD-FG(CDグ ラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。 ディスクレーベル面に OIISG のマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

CD-R/CD-RWディスクについて

レーベル面に印刷可能なCD-R/CD-RWを使用すると、 レーベル面が貼り付いてディスクの取り出しができないこ とがあります。本機の故障の原因となるため、このような ディスクは使用しないでください。

ディスク取り扱い上のご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってくだ さい。

再生面 シール類

再生面はもちろん、レーベル面にも紙 やテープなどを貼らないでください。



糊のベタつき

お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたとき は、やわらかい布などで、放射状に軽 くふきとってください。



長い間使用しないときは、本機から取 り出し、ケースに入れて保管してくだ さい。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひ びや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に 使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因にな ります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますの で、ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサ リー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびし ンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にな らないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り 扱いについて



, クランピングエ リア

図のようにクランピングエリアにシール が貼られているディスクはご使用になら ないでください。シールから糊がはみ出 したり金属板が貼られている場合があり、 ディスクが取り出せなくなる恐れがあり

シール類を剥がした後、糊がラベル面に 残っていると、故障の原因になります。糊 のベタつきがある場合、必ずふき取って からご使用ください。

MDの取り扱いかた

MDはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚 れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ディスクに直接触れないでく ださい。無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなとこ ろ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について


セットの中では、MDのシャッターは常に開いています。 従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再牛が終 りましたら、速やかにMDをセットから取り出してください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾いた布 でふき取ってください。

誤消去防止つまみ


録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消去 防止つまみを開いた状態にしておきます。再び録音する 場合は、つまみを元の状態に戻します。



知識編

SCMS (Serial Copy Management System) について

シリアルコピーマネージメントシステムとは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。



サンプリング周波数について

通常、デジタル信号には次の三つの種類があり、これはサンプリング周波数と呼ばれます。サンプリング周波数はデジタル機器の種類によって、以下のように分かれています。

48 kHz: DATの標準モード、BSチューナーのBモード放送等。

44.1 kHz: DATの標準モード、CD、MD等。

32 kHz: DATの標準モードおよび長時間モード、BSチューナーのAモード放送等。

(DAT:Digital Audio Tapedeck)

本機は、サンプリングレートコンバーターを内蔵していますので、48kHz、32kHzのデジタル信号を44.1kHz に変換して録音できます。

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、 著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタ ル録音機器(この商品)の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、右記 にお願いいたします。 社団法人私的録音補償金管理協会 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F

> 電話(03)5353-0336(代表) FAX.(03)5353-0337

異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから修理をご依頼ください。

74 故障かな?と思ったら

SK-5MD/SK-7PRO/J

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状に合わせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは 外部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できな い、表示部の誤表示など)することがあります。この場 合、次の手順をお試しください。

マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、お買い上げ時 の状態となります。ご了承ください。

電源プラグをコンセントから抜き、本体のsetキーを 押しながら、差し込み直す。

アンプ/チューナー/スピーカー部

症 状	原 因	処 置	参照
音が出ない。	スピーカーコードが外れている。音量を最小にしている。MUTE状態になっている。ヘッドホンブラグが差込まれている。	 ■ "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 ● 適当な音量にする。 ● MUTEを解除する。 ● ヘッドホンプラグを抜く。 	+ 11 + 19 + 20 + 19
standby/timerインジケーター が赤く点滅し、音が出ない。	● スピーカーコードがショートしている。	● 一時 電源をオフ(スタンバイ)にして、ショートを取り除き、再度 電源をオンにする。	+ [1]
standby/timerインジケーター が緑色に点滅する。	◆タイマー設定後、電源がオフ(スタン バイ)中に、停電があったり電源プラ グをコンセントから抜き差ししたた め時計設定が解除された。	● 時刻合わせをやり直す。	+ 66
ヘッドホンから音が出ない。	● 差し込みが不完全。	●正しく差し込む。	- 19
スピーカーの片側から音が出ない。	● スピーカーコードが外れている。● バランスの設定が片寄っている。	● "接続のしかた"を見て正しく接続し 直す。 ● 左右のバランスを調整する。	- 11 - 20
突然、電源が切れた。	*-トハワーセーラ ◆ A.P.S. 機能が働いた。		+ 65
時刻表示が、ある時間で止 まったまま点滅している。	● 停電があった。●電源ブラグを一度抜いた。	● 時刻合わせを再度行う。● 時刻合わせを再度行う。	- 66
タイマーが作動しない。	 ●時刻合わせをしていない。停電があった。 ●タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定していない。 ●タイマーのオン時刻とオフ時刻が同じである。 ●タイマーの予約をしていない。 	 ■ "時刻合わせ"を見て現在時刻を合わせる。 ● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 ● タイマーのオフ時刻をオン時刻より遅い時間に設定する。 ■ タイマーの設定をする"を見て"PROG.1"または"PROG.2"の"ON"を選ぶ。 	+ 68 + 68 + 68
放送局が受信できない。	アンテナを接続していない。放送パンドが合っていない。受信したい放送局の周波数に合っていない。	アンテナを接続する。放送バンドを合わせる。受信したい放送局の周波数に合わせる。	+ 10 + 26 + 26 + 26
雑音が入る。	● 自動車のイグニッションノイズ。● 電気器具の影響によるもの。● テレビが近くにある。	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。	

アンプ/チューナー/スピーカー部

症状	原 因	処 置	参照
プリセットしたあと、プリセットコー ルで受信できない。	プリセットした放送局が、受信できない周波数である。長い間、電源コードを抜いていたた	セットする。	+ <u>27</u> + <u>27</u>
	●長い間、電源コードを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。	● もう一度プリセットする。	-

リモコン部

症 状	原 因	処 置	参照
リモコンで操作できない。	●電池切れ。 ●操作する位置が遠すぎる、角度がずれている。または障害物がある。 ● ソースがCDまたはMDのとき、CDまたはMDが入っていない。 ● 録音中のMDを再生しようとしている。	● CDまたはMDを入れる。	+ 18

MD郊/MD坦枚竿の会供)

ID部 (MD規格等の症状)	
症状	原因
最大録音可能時間に達していなくても、"ĎÍŠĆ FÜĹL"が表示される。	●最大録音可能時間に達していなくても、曲数が256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。) ●曲中にエンファシス情報などの入切が多く行なわれると、曲の区切りと同じ扱いになり、時間や曲数に関係無く "DÍŚC FÜLL"が表示されます。 このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は"0:00"になります。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	● ミニディスク全体の残り時間が、24秒 (MONO, LP2)または 48秒 (LP4)未満の場合は、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00"になります。消去された曲の合計時間が24秒 (MONO, LP2)または48秒 (LP4)を超えると録音可能時間の表示が変化します。 ● 編集を繰り返したミニディスクの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。録音モードが違う曲は、つなげることはできません。
録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体の記録時間と一致しない。	 ◆4秒間(MÖNO、LP2)または8秒間(LP4)を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。
"READING"が表示される時間が異常に長い。	● 新品の録音用ミニディスク(全く録音されていないもの)を入れた場合、通常よりも長い間"REĂĎÍNG"が表示されます。 ● 編集を繰り返したミニディスクやトラック番号数の多いミニディスクを入れた場合、通常よりも長い間"REĂĎÍNG"が表示されます。
編集してできた曲で早送り、早戻しをすると、音が途切れる。	● さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。
トラック(曲)番号が正しく付かない。	●録音したソースによっては、トラック番号が正しくつかないことがあります。
タイトルが1792文字入らない。	● タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているた

め1792文字入りきらない場合があります。

MD部(その他の症状)

症 状	原因	処 置	参照
MD▶/Ⅲキーを押しても音が出 ない。	● ミニディスクが入っていない。● 未録音ディスクが入っている。	●ミニディスクを入れる。●録音済ミニディスクまたは再生用ミニディスクを入れる。	- 24 - 24
録音ができない。	 ミニディスクが書き込み禁止になっている。 SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。 AUX録音時の録音レベルが低い。 再生専用ミニディスクが入っている。 録音可能なエリアがない。 ソースがMDになっている。 録音時間が短かすぎる。 メニューモードになっている。 	 書き込み禁止つまみを元に戻すか、録音可能なディスクに取り替える。 録音形式を"ANALOG"に切り換えてから録音する。 入力レベルを調整する。 録音用ミニディスクを入れる。 ミニディスクを入れ替える。 録音したいソースにする。 1秒以上録音をする。 ぎ官士ーを押してメニューモードを解除する。 	+ 35 + 32 + 20
音がひずむ。	● 録音時に録音レベルの設定をしていない。● ひずんだ音で録音されたミニディスクを再生している。	録音入力レベルを調節する。再度録音をする。	- 35
雑音が大きい。	●外部の雑音を誘導している。	●電気器具、テレビなどから離す。	
録音したMDが他の機器 (ATRÃC 3に対応していない 機器)で再生できない。	◆ LP2、LP4で録音されている。	● STĚŘĚOまたはMŎÑOで録音する。	-33
4倍速録音するとノイズが混 入して録音される。	● DISCにキズが多い。	ノーマルスピードで録音する。	+42

CD部

症状	原 因	処 置	参照
ディスクを入れても再生できない。	ディスクが裏返しに入っている。ディスクがずれている。ディスクがひどく汚れている。ディスクに傷がついている。光学レンズに露がついている。	 ラベル面を上にして、正しく入れる。 ディスクを正しく入れ直す。 "ディスク取り扱い上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ディスクを取り替える。 "結露にご注意"を参照し露を蒸発させる。 	- 22 - 72 - 71
音が出ない。	ディスクが入っていない。再生状態になっていない。ディスクがひどく汚れている。ディスクに傷がついている。	 ディスクを入れる。 ▶/Ⅲ キーを押す。 "ディスク取り扱い上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ディスクを取り替える。 	- 22
音が飛ぶ。	ディスクが汚れている。ディスクに傷がついている。本機に振動が加わっている。	● "ディスク取り扱い上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。● ディスクを取り替える。● 振動のない場所に設置する。	- 72

MD部(メッセージ表示の一覧)

ディスプレイ表示	意味	処 置	参照
ソー ディスク NO DISC	●ミニディスクが入っていない。	● ミニディスクを入れる。	- 24
SCMS	● SCMSによりデジタルコピー禁止の ソースをデジタル録音しようとして いる。	● デジタル録音はできません。 ● 録音形式を"ANALOG"に切り換えてから録音する。	- 73 - 35
UNLOCK	●角形光コネクターが外れている、あるいは接続が不完全である。 ● サンブリング周波数が38 kHz、 44.1 kHz、48 kHz以外の外部ソース機器を接続している。	●角形光コネクターを正しく接続する。 ●本機に適合するサンプリング 周波数の外部ソース機器を 接続する。	- 13
ディスク DISC FULL	●録音可能なエリアがない。	録音用ミニディスクを入れ換える。	
	● 256曲目を録音しようとしている。	● 1枚のディスクには256曲以上録音できません。	
FULL	■最大文字数の制限を超えて、タイト ルを入力しようとしている。	● "入力できる文字数について" を参照してください。	+ 62
ブランク ディスク BLANK DISC	●何も録音されていないミニディスクです。	再生するときは、録音済みの ミニディスクに取り換える。	
リーディング READING	● TOC *1、UTOC *2情報を読んでいます。	●故障ではありません。	
MD WRITING	編集、録音時の各種の情報を書き込んでいる。	●故障ではありません。	
ŪTŎĆ EŘŘŌR	● TOC *1, UTOC *2の内容が異常である。	● "ÅLL ERASE"を行う。それができないときは、ディスクを取り換えてください。	→ [58]
キャント エディット CAN'T EDIT	長さが短すぎる曲の消去など、制限を超えて編集をしようとしている。録音、編集後ディスクを取り出して録音、編集情報を記録していない。	制限範囲内で編集する。● ▲キーを押してディスクを取り出す。	
okの点滅	● "編集を実行してもよろしいですか" という確認のためのメッセージ。	● ENTERキーを押すと、編集が 実行されます。	
プロテクテッド PROTECTED	●ミニディスクが録音禁止の状態 (PROTECT)になっている。	● 録音可能状態(PROTECTを 解除)にする。	- 72
プレイ オンリー PLAY ONLY	● 再生専用ミニディスクである。	録音用ミニディスクをいれる。	
NŐT ÅŪĎÍÔ	オーディオ信号でないデジタル信号 が入力されている。	●接続した外部ソース機器で オーディオデジタル信号を 出力する。	
プスイト WAIT XX min.	● CD倍速録音をはじめてから、74分 以内に同じディスクを倍速録音しよ うとしている。	●表示されている時間が経過し てから倍速録音をはじめる。	
CAŇ T PĽÁY	未録音のミニディスクなど再生できないミニディスクを再生しようとしている。	再生できるミニディスクと交換する。	
LP: SET	●トラック番号の繰り上げに伴うタイト ル入力処理中。	●LP:スタンプ機能をOFFに する。	

^{*1} すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されています。
TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

^{*2} TOC以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。 このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

78 保証とアフターサービス(よくお読みください)

SK-5MD/SK-7PRO/J

保証書 (別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必 ず「お買い上げ日・販売店名 |等の記入をお確かめの上、販 売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切 に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料 となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店またはケンウッドのサービスセンター サービスス テーションへお問い合わせください。

(お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網」をご覧 ください。)

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切 り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられておりま すが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号 が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システ ム)すべての保証修理が受けられます。

修理をご依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買 い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーションにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる指害などの付随的指害の補償につきましては、当社は一切その 青仟を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を挽したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーショ ンが修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合 には、ご希望により有料で修理させていただきます。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種 によって異なります。保証書の記載をご確認ください。 出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせくだ さい。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- お買い上げ年月日
- む障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

修理料金の什組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を下常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等の設備書や、一般管理書などが含まれて() ます。
- 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修 理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

お買上げ店名

電話(

)

知
識
編

	SK-5MD/SK-7PRO/J
SK-7PRO	SK-5MD
「本体部」	「本体部〕
	[本体即]
[アンプ部]	「アンプ部]
	<u> </u>
実用最大出力35W+35W(JEITA 6Ω)	実用最大出力25W+25W(JEITA 6Ω)
サブウーファープリアウト2.0V/600Ω	サブウーファープリアウト2.0V/600Ω
入力感度/インピーダンス (インプットレベル"+2")	入力感度/インピーダンス (インプットレベル"+2")
AUX300mV/47kΩ	AUX300mV/47kΩ
出力レベル/インピーダンス	出力レベル/インピーダンス
TAPE REC300mV/2.2 kΩ	TAPE REC300mV/2.2 kΩ
周波数特性	周波数特性
AUX	AUX
[<	[-t
[チューナー部]	[チューナー部]
FMチューナー部	FMチューナー部
受信周波数範囲76MHz~90MHz	受信周波数範囲76MHz~90MHz
アンテナインピーダンス 75Ω不平衡	アンテナインピーダンス 75Ω不平衡
AMチューナー部	AMチューナー部
受信周波数範囲531kHz~1,629kHz	受信周波数範囲531kHz~1,629kHz
文 日 月 版 数 电 四 55 1 1 1 7 1 50 2 5 1 1 2	文后/司//文文电图
[BAD1 = # 07]	[84D] = 6 07]
[MDレコーダー部]	[MDレコーダー部]
読み取り方式り	読み取り方式り
(半導体レーザー)	(半導体レーザー)
記録方式 磁界変調オーバーライト方式	記録方式磁界変調オーバーライト方式
音声圧縮方式ATRAC, ATRAC3	音声圧縮方式ATRAC, ATRAC3
D/Aコンバーター 1Bit	D/Aコンバーター1Bit
ワウ・フラッター(JEITA)	ワウ・フラッター(JEITA)
「CDプレーヤー部]	「CDプレーヤー部]
読み取り方式非接触光学式読み取り	20-11
	読み取り方式非接触光学式読み取り (半導体レーザー)
(半導体レーザー) D/Aコンバーター1Bit (24 bit分解能)	(干導体レーサー) D/Aコンバーター1Bit
サンプリング周波数8fs (352.8kHz)	サンプリング周波数
周波数特性 (JEITA) 20Hz~20kHz	周波数特性 (JEITA) 20Hz~20kHz
ワウ・フラッター (JEITA)	ワウ・フラッター (JEITA)
「電源部・その他」	「電源部・その他]
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
電源電圧・電源周波数AC100V, 50Hz/60Hz	電源電圧・電源周波数AC100V, 50Hz/60Hz
定格消費電力 (電気用品安全法に基づく表示)	定格消費電力 (電気用品安全法に基づく表示) 50 W
待機電力	待機電力0.6 W
最大外形寸法	最大外形寸法
高さ 145 mm	高さ 145 mm
奥行 356 mm 質量(重量)	奥行 356 mm 質量(重量)6.8 kg (正味)
質重(里重)6.6 kg (止味)	質重(里重)6.8 kg (止味)
「スピーカー部]	「スピーカー部]
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
エンクロージャーバスレフ型	エンクロージャーバスレフ型
スピーカー構成	スピーカー構成
ウーファー130mm コーン型	ウーファー120mm コーン型
ツイーター 25mm ドーム型	ツイーター 25mm ドーム型
防磁 防磁設計(JEITA)	防磁 防磁設計(JEITA)
インピーダンス 6Ω	インピーダンス 6Ω
最大入力 100W	最大入力60W
最大外形寸法	最大外形寸法
高さ 280mm	高さ 270mm
奥行 277mm	奥行 263mm
質量(重量)5.1kg(1本)	質量(重量)4.5kg(1本)
_	-



株式会社ケンウット

〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

カスタマーサポートセンター東京 電話(03)3477-5335 FAX(03)3477-5334 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話(06)6394-8085 FAX(06)6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。